



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**




# Hob


**PKB6..F17,  
PKB6..FB.,  
PKF6..F17.,  
PKF6..FB.,  
PKG6..FB.,  
PKN6 ..F17.,  
PKN6..FB.,  
PKF6..F..Y**

[pl]	Instrukcja obsługi	3
[ru]	Руководство пользователя	16
[hu]	Használati útmutató	30
[ro]	Manual de utilizare	43


**PKB6..F17, PKB6..FB..**




**PKN6 ..F17.., PKN6..FB..**




**PKF6..F17., PKF6..FB.,**



**PKF6..F..Y**



**PKG6..FB.**



# Spis treści

1	Bezpieczeństwo .....	3
2	Wykluczanie szkód materialnych.....	4
3	Ochrona środowiska i oszczędność.....	5
4	Poznanie urządzenia .....	6
5	Podstawowy sposób obsługi .....	7
6	Elektroniczny układ podgotowywania.....	9
7	Zabezpieczenie przed dziećmi .....	10
8	Funkcje czasowe.....	10
9	Automatyczne wyłączenie .....	11
10	Blokada ustawień.....	11
11	Wskaźnik zużycia energii .....	12
12	Ustawienia podstawowe .....	12
13	Czyszczenie i pielęgnacja.....	13
14	Usuwanie usterek.....	13
15	Utylizacja .....	14
16	Serwis .....	15



## 1 Bezpieczeństwo

Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.

### 1.1 Wskazówki ogólne

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Instrukcje, paszport urządzenia i informacje o produkcie należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji oraz z myślą o innych użytkownikach.
- Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go podłączać.

### 1.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie bez wtyczki może podłączyć wyłącznie specjalista z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających z nieprawidłowego podłączenia urządzenia.

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- do przygotowywania potraw i napojów.
- pod nadzorem. Nieprzerwanie nadzorować krótkotrwałe procesy gotowania.
- w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomieszczeniach domowych.

- do wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.

Nie używać urządzenia:

- z zewnętrznym timerem lub osobnym zdalnym sterowaniem. Nie dotyczy to sytuacji, w której praca została ukończona przy pomocy urządzeń objętych EN 50615.

### 1.3 Ograniczenie grupy użytkowników

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8 oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynikające stąd zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieciom nie wolno wykonywać żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia, chyba że są wieku co najmniej 15 lat i wykonują te czynności pod nadzorem.

Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

### 1.4 Bezpieczne użytkowanie

#### OSTRZEŻENIE – Ryzyko pożaru!

Gotowanie na tłuszczu lub oleju na płycie grzewczej bez nadzoru może być niebezpieczne i prowadzić do pożaru.

- ▶ Nigdy nie pozostawiać gorących olejów i tłuszczów bez nadzoru.
- ▶ Nigdy nie próbować gasić ognia wodą, tylko wyłączyć urządzenie a następnie przykryć płomień pokrywką lub kocem gaśniczym.

Powierzchnia grzewcza bardzo się nagrzewa.

- ▶ Nigdy nie kłaść łatwopalnych przedmiotów na powierzchnię grzewczą ani w jej pobliżu.
- ▶ Nigdy nie przechowywać przedmiotów na powierzchni grzewczej.

Urządzenie silnie się nagrzewa.

- ▶ Nie przechowywać przedmiotów łatwopalnych ani sprayów w szufladach znajdujących się bezpośrednio pod płytą grzewczą. Pokrywy płyt grzewczych mogą powodować wypadki, np. wskutek przegrzania, zapalenia czy rozpryskania materiałów.
- ▶ Nie używać pokryw na płyty grzewcze.

Produkty spożywcze mogą się zapalić.

- ▶ Proces gotowania należy nadzorować. Krótki proces gotowania należy stale nadzorować.

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń!**

Podczas używania urządzenia i jego części dotykowe nagrzewają się, zwłaszcza rama płyty grzewczej, jeżeli taka istnieje.

- ▶ Zachować ostrożność, aby uniknąć dotknięcia gorących elementów.
- ▶ Nie pozwalać, aby dzieci poniżej 8 roku życia zbliżyły się do urządzenia.

Kratka ochronna płyty grzewczej może prowadzić do wypadków.

- ▶ Nigdy nie używać kratki ochronnej płyty grzewczej.

Urządzenie silnie nagrzewa się podczas pracy.

- ▶ Przed przystąpieniem do czyszczenia odczekać, aż urządzenie ostygnie.

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!**

Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę wykwalifikowanemu personelowi.

Uszkodzone urządzenie lub uszkodzony przewód przyłączeniowy stanowią zagrożenie.

- ▶ Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia.
- ▶ Jeżeli powierzchnia została przerwana, wyłączyć urządzenie, aby uniknąć potencjalnego zwarcia elektrycznego. W tym celu wyłączyć urządzenie nie za pomocą przełącznika głównego a za pomocą bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej.
- ▶ Wezwać serwis. → *Strona 15*

Wnikająca wilgoć może prowadzić do porażenia prądem.

- ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.

Izolacja przewodu urządzenia elektrycznego może się stopić w pobliżu gorących części urządzenia.

- ▶ W żadnym wypadku nie może dojść do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami urządzenia.

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń!**

Jeśli powierzchnia między polem grzewczym a spodem garnka jest mokra, garnki mogą nagle podskakiwać.

- ▶ Pole grzewcze i spód garnka muszą być zawsze suche.

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko uduszenia się!**

Dzieci mogą sobie naciągnąć materiały opakowania na głowę lub zawinąć się w nie i udusić się.

- ▶ Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.

Dzieci mogą połknąć drobne części lub zadławić się nimi, co może doprowadzić do uduszenia.

- ▶ Drobne części należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę drobnymi częściami.

---

## **2 Wykluczanie szkód materialnych**

### **UWAGA!**

Szorstkie dna garnków i patelni uszkadzają ceramikę szklaną.

- ▶ Sprawdzić naczynia.

Ogrzewanie pustych naczyń do gotowania może spowodować ich uszkodzenie.

- ▶ Nigdy nie stawiać i nie pozostawiać na gorących polach grzewczych pustych naczyń.

Nieprawidłowo ustawione naczynie do gotowania może spowodować przegrzanie urządzenia.

▶ Nigdy nie stawiać gorących patelni lub garnków na elementach obsługowych i na ramie płyty grzewczej. Jeśli na płytę spadną twarde lub ostre przedmioty, mogą spowodować uszkodzenia.

▶ Nie upuszczać na płytę grzewczą twardych przedmiotów lub przedmiotów posiadających ostre czubki.

Materiały, które nie są żaroodporne, topią się na gorących polach grzewczych.

▶ Nie używać folii ochronnej do kuchenek.

▶ Nie używać folii aluminiowej ani naczyń z tworzywa sztucznego.

## 2.1 Przegląd najczęstszych uszkodzeń

Tutaj znajduje się opis najczęstszych uszkodzeń i sposobów ich unikania.

Uszkodzenie	Przyczyna	Rozwiązanie problemu
Plamy	Potrawy, które wykłapały	Pozostałości potraw po wykipieniu natychmiast usuwać skrobaczką do szkła.

Uszkodzenie	Przyczyna	Rozwiązanie problemu
Plamy	Nieodpowiednie środki czyszczące	Używać wyłącznie środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia ceramiki szklanej.
Zarysowania	Sól, cukier albo piasek	Nie używać płyty grzewczej jako powierzchni roboczej lub miejsca do odstawiania przedmiotów.
Zarysowania	Szorstkie dna garnków i patelni	Sprawdzać naczynia.
Odbarwienie	Nieodpowiednie środki czyszczące	Używać wyłącznie środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia ceramiki szklanej.
Odbarwienie	Ścier z garnków, np. aluminiowych	Przy przesuwaniu podnosić garnki i patelnie.
Pęknięcie	Cukier lub potrawy zawierające duże ilości cukru	Pozostałości potraw po wykipieniu natychmiast usuwać skrobaczką do szkła.

# 3 Ochrona środowiska i oszczędność

## 3.1 Usuwanie opakowania

Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu.

▶ Poszczególne elementy utylizować zgodnie z rodzajem materiału.

## 3.2 Oszczędzanie energii

Urządzenie użytkowane zgodnie z tymi wskazówkami zużywa jeszcze mniej energii.

Wybierać strefy grzewcze dostosowane do wielkości garnków. Stawiać naczynia do gotowania pośrodku pól grzewczych.

Używać naczyń o średnicy dna zgodnej ze średnicą pola grzewczego.

**Wskazówka:** Producenci naczyń często podają górną średnicę garnków. Jest ona często większa od średnicy dna.

■ Niedopasowane naczynia do gotowania i niecałkowicie przykryte pola grzewcze zużywają dużo energii.

Przykrywać garnki dopasowanymi do nich pokrywkami.

■ Gotowanie bez pokrywki wymaga znacznie większej ilości energii.

Pokrywkę należy podnosić jak najrzadziej.

■ Przy podnoszeniu pokrywki następuje utrata dużej ilości energii.

Używać szklanych pokrywek.

■ Przez szklaną pokrywkę można zobaczyć zawartość garnka bez podnoszenia pokrywki.

Używać garnków i patelni z płaskim dnem.

■ Nierówne dna zwiększają zużycie energii.

Używać naczyń do gotowania dopasowanych do ilości artykułów spożywczych.

■ Podgrzanie dużego naczynia z niewielką zawartością zużywa większą ilość energii.

Gotować w niewielkiej ilości wody.

■ Im większa ilość wody w naczyniu, tym większa ilość energii potrzebna do jego podgrzania.

Jak najszybciej zmniejszać stopień mocy grzania.

■ Zbyt wysoki stopień mocy grzania podczas dogotowywania powoduje marnowanie energii.

Wykorzystywać ciepło resztkowe płyty grzewczej. W przypadku dłuższych czasów gotowania można wyłączyć pole grzewcze już na 5-10 minut przed upływem czasu gotowania.


■ Niewykorzystane ciepło resztkowe zwiększa zużycie energii.

## 4 Poznawanie urządzenia

Niniejsza instrukcja obowiązuje dla różnych płyt grzewczych. Wymiary pól grzewczych można znaleźć w opisie typu. → *Strona 2*

### 4.1 Panel obsługi

Panel obsługi służy do sterowania funkcjami urządzenia i zapewnia informacje o jego stanie.



### 4.2 Wskaźniki

Wskaźniki pokazują ustawione wartości i funkcje.

Wskaźnik	Nazwa
1-9	Stopnie mocy grzania
H / h	Ciepło resztkowe
R	Elektroniczny układ podgotowywania
88	Timer

### 4.3 Pola dotykowe

Pola dotykowe to powierzchnie reagujące na dotyk. Aby wybrać odpowiednią funkcję, należy dotknąć odpowiedniego pola.

Pole dotykowe	Nazwa
ⓘ	Włącznik główny
👉🔑	Blokada ustawień
👉🔑	Zabezpieczenie przed dziećmi
⊙	Włączanie stref
○	Wybór pola grzewczego
1·2·3...9	Strefa ustawień
🕒	Timer
A	Elektroniczny układ podgotowywania

#### Uwagi

- Panel obsługi powinien być zawsze suchy. Wilgoć ujemnie wpływa na jego działanie.
- Nie stawiać garnków w pobliżu wskaźników ani pól dotykowych. Układ elektroniczny może się przegrzać.

### 4.4 Pola grzewcze

W tym miejscu znajduje się przegląd dostępnych opcji pól grzewczych.

Po aktywacji opcji świecą odpowiednie wskaźniki.

Po włączeniu pola grzewczego aktywna jest wartość, która była ustawiona jako ostatnia.

Pole grzewcze	Nazwa	Włączanie i wyłączenie
○	Pole jednostrefowe	Wybrać pole grzewcze.
⊙	Pole dwustrefowe	Wybrać pole grzewcze. Dotknąć ⊙.
⊖	Strefa smażenia	Wybrać pole grzewcze. Dotknąć ⊙.

#### Uwagi

- Ciemne miejsca na rozgrzanym polu grzewczym są uwarunkowane technicznie. Nie mają one wpływu na działanie pola grzewczego.
- Pole grzewcze reguluje temperaturę poprzez włączanie i wyłączenie elementu grzewczego. Także przy maksymalnej mocy element grzewczy może się włączać i wyłączać.
- W przypadku pól wielostrefowych elementy grzewcze pola grzewczego oraz elementy grzewcze obwodów dodatkowych mogą się włączać i wyłączać w różnym czasie.  
Powody:
  - Ochrona wrażliwych części przed przegrzaniem.
  - Urządzenie posiada ochronę przed przeciążeniem elektrycznym.
  - Optymalizacja rezultatu gotowania.

## 4.5 Wskaźnik ciepła resztkowego

Płyta grzewcza wyposażona jest w dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego dla każdego pola grzewczego. Nie dotykać pola grzewczego, dopóki świeci wskaźnik ciepła resztkowego.

Wskazanie	Znaczenie
<b>H</b>	Pole grzewcze jest na tyle gorące, że można na nim utrzymywać w żądanej temperaturze mniejsze potrawy albo roztopiać polewę.
<b>h</b>	Pole grzewcze jest gorące.

# 5 Podstawowy sposób obsługi

## 5.1 Włączanie lub wyłączanie płyty grzewczej

Do włączania i wyłączania płyty grzewczej służy włącznik główny.  
Jeśli w ciągu 4 sekund od wyłączenia płyta grzewcza zostanie ponownie włączona, aktywne będą poprzednie ustawienia.

## 5.2 Włączanie płyty grzewczej

- ▶ Dotknąć ①.
- ✓ Świeci pasek nad symbolem ①.
- ✓ Świecą wskaźniki powierzchni obsługi oraz wskaźniki stopni mocy grzania ②.
- ✓ Płyta grzewcza jest gotowa do pracy.

## 5.3 Wyłączanie płyty grzewczej

Płyta grzewcza wyłącza się automatycznie, gdy wszystkie pola grzewcze są przez określony czas wyłączone (10-60 sekund).

- ▶ Dotknąć ①.
- ✓ Gaśnie lampka kontrolna nad ①.
- ✓ Gasną wskaźniki.
- ✓ Wszystkie pola grzewcze są wyłączone.
- ✓ Wskaźnik ciepła resztkowego świeci, aż pola grzewcze dostatecznie wystygną.

## 5.4 Ustawianie pól grzewczych

W celu dokonania ustawień pola grzewczego należy je wybrać.  
W strefie ustawień można ustawiać żądane stopnie mocy grzania.


Stopień mocy grzania	
1	najniższa moc
9	najwyższa moc
.	Każdy stopień mocy grzania posiada jeden stopień pośredni, np. 4. .

## 5.5 Ustawianie stopni mocy grzania

**Wymaganie:** Płyta grzewcza jest włączona.

1. Wybrać pole grzewcze przy użyciu ○.
- ✓ We wskaźniku stopnia mocy grzania świeci ②. Pod wskaźnikiem stopnia mocy grzania świeci .

2. Ustawić stopień mocy grzania w strefie ustawień.



## 5.6 Zmiana stopni mocy grzania

1. Wybrać pole grzewcze przy użyciu ○.
2. Ustawić stopień mocy grzania w strefie ustawień.

## 5.7 Wyłączanie pola grzewczego

1. Wybrać pole grzewcze przy użyciu ○.
2. W strefie ustawień wybrać 0.
- ✓ Po upływie ok. 10 sekund od wyłączenia pola grzewczego pojawia się wskaźnik ciepła resztkowego.

**Uwaga:** Ostatnio ustawione pole grzewcze pozostaje aktywne. Można je ustawić bez dokonywania nowego wyboru.

## 5.8 Zalecane ustawienia przy gotowaniu

W tym miejscu dostępny jest przegląd różnych potraw i dostosowanych do nich stopni mocy grzania. Czas gotowania może być różny w zależności od rodzaju, wagi, grubości i jakości potraw. Stopień mocy dogotowywania jest zależny od używanego naczynia do gotowania.

### Wskazówki dotyczące przygotowywania potraw

- Do podgotowania używać 9 stopnia mocy grzania.
- Gęste potrawy od czasu do czasu zamieszać.
- Artykuły wymagające mocnego obsmażenia lub wydzielające podczas smażenia dużo płynu najlepiej podsmażać w kilku małych porcjach.
- Porady dotyczące energooszczędnego gotowania.  
→ Strona 5

## Roztapianie

Potrawa	Stopień mocy grzania dla dogotowywania	Dogotowywanie w minutach
Czekolada, kuwertura	1-1.	-
Masło, miód, żelatyna	1-2	-

## Podgrzewanie lub utrzymywanie temperatury

Potrawa jednogarnkowa, np. zupa z soczewicy	1-2	-
Mleko <sup>1</sup>	1.-2.	-
Kiełbaski w wodzie <sup>1</sup>	3-4	-

<sup>1</sup> Przyrządzać potrawę w naczyniu bez pokrywki.

## Rozmrażanie i podgrzewanie

Szpinak, mrożony	2.-3.	10-20
Gulasz, mrożony	2.-3.	20-30

## Gotowanie na małym ogniu albo powolne dogotowywanie

Kluski, knedle <sup>1, 2</sup>	4.-5.	20-30
Ryby <sup>1, 2</sup>	4-5	10-15
Biały sos, np. sos beszamelowy	1-2	3-6
Sosy ubijane, np. sos berneński, sos holenderski	3-4	8-12

<sup>1</sup> Doprowadzić wodę do wrzenia przy zamkniętej pokrywce.

<sup>2</sup> Dogotować potrawę w naczyniu bez pokrywki.

## Gotowanie, gotowanie na parze lub duszenie

Ryż z podwójną ilością wody	2-3	15-30
Ryż na mleku	1.-2.	35-45
Ziemniaki w mundurkach	4-5	25-30
Ziemniaki gotowane	4-5	15-25
Potrawy mączne, makarony <sup>1, 2</sup>	6-7	6-10
Potrawa jednogarnkowa, zupa	3.-4.	15-60
Warzywa, świeże	2.-3.	10-20
Warzywa, mrożone	3.-4.	10-20
Potrawa w szybkowarze	4-5	-

<sup>1</sup> Doprowadzić wodę do wrzenia przy zamkniętej pokrywce.

<sup>2</sup> Dogotować potrawę w naczyniu bez pokrywki.

## Duszenie

Zrazy zawijane	4-5	50-60
----------------	-----	-------

Pieczeń duszona	4-5	60-100
Gulasz	2.-3.	50-60

## Smażenie na małej ilości oleju

Smażyć potrawy bez pokrywki.

Sznicel, naturalny lub panierowany	6-7	6-10
Sznicel, mrożony	6-7	8-12
Kotlety, naturalne lub panierowane <sup>1</sup>	6-7	8-12
Stek, grubość 3 cm	7-8	8-12
Kotlet mielony, grubość 3 cm <sup>1</sup>	4.-5.	30-40
Hamburger, grubość 2 cm <sup>1</sup>	6-7	10-20
Pierś drobiowa, grubość 2 cm <sup>1</sup>	5-6	10-20
Pierś drobiowa, mrożona <sup>1</sup>	5-6	10-30
Ryba lub filet rybny, naturalne	5-6	8-20
Ryba lub filet rybny, panierowane	6-7	8-20
Ryba lub filet rybny, panierowane i mrożone, np. paluszki rybne	6-7	8-12
Scampi, krewetki	7-8	4-10
Warzywa lub grzyby świeże, podsmażanie	7-8	10-20
Warzywa lub mięso w paski na sposób azjatycki	7.-8.	15-20
Potrawy z patelni, mrożone	6-7	6-10
Naleśniki	6-7	smażenie ciągłe
Omlet	3.-4.	smażenie ciągłe
Jaja sadzone	5-6	3-6

<sup>1</sup> Kilkakrotnie obrócić potrawę.

## Smażenie w głębokim tłuszczu

Smażyć w głębokim tłuszczu artykuły spożywcze porcjami po 150-200 g w 1-2 l oleju. Przygotowywać potrawy bez pokrywki.

Produkty mrożone, np. frytki czy chicken nuggets	8-9	-
Krokiety, mrożone	7-8	-
Mięso, np. kurczak	6-7	-
Ryba, panierowana lub w cieście piwnym	5-6	-
Warzywa lub grzyby, panierowane albo w cieście piwnym Tempura	5-6	-
Drobne wypieki, np. pączki, owoce w cieście piwnym	4-5	-



## 6 Elektroniczny układ podgotowywania

Elektroniczny podgotowywania rozgrzewa pole grzewcze na najwyższym stopniu, a następnie przechodzi na wybrany stopień mocy grzania.

Czas rozgrzewania pola grzejnego zależy od ustawionego stopnia mocy grzania dla dogotowywania.

### 6.1 Ustawianie elektronicznego układu podgotowywania

Elektroniczny układ podgotowywania można aktywować tylko w ciągu 30 sekund od chwili włączenia pola grzewczego.

1. Ustawić żądany stopień mocy grzania dla dogotowywania dla pola grzewczego.

2. Dotknąć **A**.

- ✓ Elektroniczny układ podgotowywania jest aktywny.
- ✓ We wskaźniku migają na zmianę symbol **A** i stopień mocy grzania dla dogotowywania.
- ✓ Po krótkim gotowaniu na wskaźniku świeci tylko stopień mocy grzania dla dogotowywania.

### 6.2 Zalecane ustawienia przy gotowaniu z użyciem elektronicznego układu podgrzewania

Podane wartości są wartościami orientacyjnymi. Podane mniejsze ilości dotyczą mniejszych pól grzewczych, a większe ilości większych pól grzewczych.

#### Wskazówki dotyczące przygotowywania potraw

- Elektroniczny układ podgotowywania nadaje się idealnie do gotowania potraw w małej ilości wody. Funkcja ta nie nadaje się do gotowania potraw w dużej ilości wody, np. makaronu.

- Garnek przykryć pokrywką.
- Gęste potrawy od czasu do czasu zamieszać.
- W przypadku gotowania na dużym polu grzejnym wlać do garnka maksymalnie 3 filiżanki wody, w przypadku gotowania na małym polu maksymalnie 2 filiżanki wody.

#### Podgrzewanie

Potrawa	Ilość	Stopień mocy grzania	Całkowity czas gotowania w minutach
Bulion	500 ml - 1 l	A 7-8	4-7
Zupy zagęszczane	500 ml - 1 l	A 2-3	3-6
Mleko <sup>1</sup>	200-400 ml	A 1-2	4-7

<sup>1</sup> Przyrządzać potrawę w naczyniu bez pokrywki.

#### Podgrzewanie i utrzymywanie ciepła potraw

Potrawa jednogarnkowa, np. zupa z soczewicy	400-800 g	A 1-2	-
---	-----------	-------	---

#### Rozmrażanie i podgrzewanie

Szpinak, mrożony	300-600 g	A 2-3.	10-20
Gulasz, mrożony	500 g-1 kg	A 2-3.	20-30

#### Gotowanie na małym ogniu

Ryby <sup>1,2</sup>	300-600 g	A 4-5	20-25
---------------------	-----------	-------	-------

<sup>1</sup> Doprowadzić wodę do wrzenia przy zamkniętej pokrywce.

<sup>2</sup> Dogotować potrawę w naczyniu bez pokrywki.

#### Gotowanie

Ryż z podwójną ilością wody	120-250 g	A 2-3	20-25
Ziemniaki w mundurkach z 1-3 filiżankami wody	750 g - 1 kg	A 4-5	30-40

Gotowane ziemniaki z 1-3 filiżankami wody	750 g - 1 kg	A 4-5	20-30
Warzywa z 1-3 filiżankami wody	500 g - 1 kg	A 2.-3.	15-20
Warzywa, mrożone z 1-3 filiżankami wody	500 g - 1 kg	A 4.-5.	15-20

### Duszenie

Zrazy zawijane	4 sztuki	A 4-5	50-60
Pieczeń duszona	1 kg	A 4-5	80-100

### Smażenie

Smażyć potrawy bez pokrywki.

Sznyceł, naturalny lub panierowany	1-2 sztuki	A 6-7	8-12
Kotlet, naturalny lub panierowany <sup>1</sup>	1-2 sztuki	A 6-7	8-12
Stek, grubość 3 cm	1-2 sztuki	A 7-8	8-12
Ryba lub filet rybny, panierowane	1-2 sztuki	A 6-7	8-12
Ryba lub filet rybny, panierowane i mrożone, np. puszki rybne	200-300 g	A 6-7	8-12
Naleśniki	-	A 6-7	smażenie ciągłe



<sup>1</sup> Kilkakrotnie obrócić potrawę.

## 7 Zabezpieczenie przed dziećmi


Dzięki zabezpieczeniu przed dziećmi można uniemożliwić włączenie płyty grzewczej przez dzieci.

### 7.1 Włączanie zabezpieczenia przed dziećmi

**Wymaganie:** Płyta grzewcza jest wyłączona.

- ▶ Nacisnąć  i przytrzymać przez ok. 4 sekund.
- ✓ Lampka kontrolna nad symbolem  świeci przez 10 sekund.
- ✓ Płyta grzewcza jest zablokowana.

### 7.2 Wyłączanie zabezpieczenia przed dziećmi

- ▶ Nacisnąć  i przytrzymać przez ok. 4 sekund.
- ✓ Blokada została wyłączona.

### 7.3 Automatyczne zabezpieczenie przed dziećmi

Gdy funkcja ta jest aktywna, zabezpieczenie przed dziećmi jest aktywowane automatycznie w momencie wyłączenia płyty grzewczej.

Automatyczne zabezpieczenie przed dziećmi można aktywować w menu ustawień podstawowych.

→ *Strona 12*

## 8 Funkcje czasowe

Urządzenie dysponuje różnymi funkcjami czasowymi, przy użyciu których można ustawiać czas trwania lub minutnik.




### 8.1 Czas włączenia

Dla wybranego pola grzewczego można wprowadzić czas włączenia. Po upływie tego czasu pole grzewcze wyłączy się automatycznie.


Czas włączenia można ustawiać na maksymalnie 99 minut.

### Ustawianie czasu włączenia

**Wymaganie:** Pole grzewcze jest wybrane i ustawione.

1. Dotknąć .
- ✓ Świeci wskaźnik  pola grzewczego. We wskaźniku timera świeci .

2. W ciągu następnych 10 sekund ustawić w strefie ustawień żądany czas.



- ✓ Zaczyna się odliczanie czasu. Jeśli czas został ustawiony dla kilku pól grzewczych, wyświetlany jest zawsze czas wybranego pola grzewczego.
- ✓ Po upływie ustawionego czasu pole grzewcze zostaje wyłączone. Słychać sygnał, a we wskaźniku świeci przez 10 sekund . Wskaźnik świeci jasno.

### Korekta lub zerowanie ustawionego czasu włączenia

1. Wybrać pole grzewcze.
2. Dotknąć .
- ✓ Wskaźnik świeci jasno.
3. W strefie ustawień zmienić czas lub ustawić na .

### Wyłączenie sygnału ciągłego

Sygnał można wyłączyć manualnie.

- ▶ Dotknąć dowolnego symbolu.
- ✓ Wskaźniki gasną i sygnał zostaje wyłączony.

### Automatyczny timer

Dzięki tej funkcji możliwe jest ustawienie czasu trwania dla wszystkich pól grzewczych. Po włączeniu każdego z pól grzewczych rozpoczyna się odliczanie nastawionego dla niego czasu. Po upływie tego czasu pole grzewcze wyłącza się automatycznie.

Automatyczny timer należy aktywować w menu ustawień podstawowych. → *Strona 12*

**Wskazówka:** Automatyczny timer dotyczy wszystkich pól grzewczych. Czas ustawiony dla pojedynczego pola grzewczego można skracać lub zerować. → *Strona 10*

## 8.2 Minutnik

Możliwe jest ustawienie czasu do 99 minut, po upływie którego słychać sygnał. Minutnik działa niezależnie od wszystkich innych ustawień.

### Ustawianie minutnika

1. Włączyć minutnik.  
Minutnik można włączać na 2 różne sposoby.

Gdy zostało wybrane pole grzewcze.	Dotknąć  dwa razy w ciągu 10 sekund.
------------------------------------	--------------------------------------

Gdy nie zostało wybrane pole grzewcze.	Dotknąć .
--	-----------

- ✓ Świeci wskaźnik .
- 2. W ciągu następnych 10 sekund ustawić w strefie ustawień żądany czas.
- ✓ Zaczyna upływać ustawiony czas.
- ✓ Po upływie ustawionego czasu słychać sygnał. We wskaźniku timera świeci . Wskaźnik minutnika świeci jasno. Po 10 sekundach wskaźnik gaśnie.

### Wyświetlanie czasu

- ▶ Za pomocą symbolu wybrać minutnik.
- ✓ Wybrany czas pojawia się na 10 sekund na wyświetlaczu.

### Korekta ustawionego czasu

1. Za pomocą symbolu wybrać minutnik.
2. Ustawić wybrany czas w strefie ustawień.

### Wyłączenie sygnału minutnika

Sygnał można wyłączyć manualnie.

- ▶ Dotknąć dowolnego pola dotykowego.
- ✓ Wskaźniki gasną i sygnał zostaje wyłączony.

## 9 Automatyczne wyłączenie

Jeżeli ustawienia pola grzewczego nie były zmieniane przez dłuższy czas, uaktywnia się funkcja automatycznego wyłączenia.

Czas, po którym pole grzewcze będzie wyłączane, zależy od ustawionego stopnia mocy grzania (od 1 godziny do 10 godzin).

Grzejnik pola grzewczego zostaje wyłączony. We wskaźniku pola grzewczego migają na przemian *FB* oraz wskaźnik ciepła resztkowego *H/h*.

## 10 Blokada ustawień

Podczas wycierania pola obsługi przy włączonej płycie grzewczej może dojść do przypadkowej zmiany ustawień. W celu wykluczenia takiej sytuacji płyta grzewcza została wyposażona w funkcję blokady ustawień.

Funkcja blokady ustawień nie dotyczy włącznika głównego. Płytę grzewczą można w każdej chwili wyłączyć.

### 9.1 Dalsze gotowanie po automatycznym wyłączeniu

1. Dotknąć dowolnego pola dotykowego.
- ✓ Wskaźnik gaśnie.
2. Wprowadzić nowe ustawienia.

### 10.1 Aktywacja blokady ustawień

- ▶ Dotknąć .
- ✓ Słychać sygnał.
- ✓ Świeci lampka kontrolna nad symbolem .
- ✓ Pole obsługi zostaje zablokowane na 30 sekund.

## 11 Wskaźnik zużycia energii

Ta funkcja pokazuje całkowite zużycie energii pomiędzy włączeniem a wyłączeniem urządzenia. Przez 10 sekund po wyłączeniu wyświetlane jest zużycie prądu w kilowatogodzinach, np. 1,08 kWh.

Dokładność wskazania zależy między innymi od jakości napięcia sieci elektrycznej. To wskazanie można aktywować w menu ustawień podstawowych. → Strona 12

## 12 Ustawienia podstawowe

Ustawienia podstawowe urządzenia można dostosować do indywidualnych potrzeb.

### 12.1 Przegląd ustawień podstawowych

W tym miejscu znajduje się przegląd ustawień podstawowych i ich wartości fabrycznych.

#### Wskaź- Opcja nik

⌘ 1	Automatyczne zabezpieczenie przed dziećmi ⏏ – Funkcja wyłączona <sup>1</sup> ! – Funkcja włączona ⌘ – Manualne i automatyczne zabezpieczenie przed dziećmi wyłączone.
⌘ 2	Dźwięk sygnału ⏏ – Sygnał potwierdzający i sygnał błędnej obsługi są wyłączone. Sygnał włącznika głównego pozostaje włączony. ! – Włączony jest tylko sygnał błędnej obsługi. ⌘ – Włączony jest tylko sygnał potwierdzający. ⌘ – Włączone są sygnał potwierdzający i sygnał błędnej obsługi. <sup>1</sup>
⌘ 3	Wskaźnik zużycia energii Informacje na temat napięcia sieciowego można uzyskać od zakładu energetycznego. ⏏ – Wskaźnik zużycia energii jest wyłączony. <sup>1</sup> ! – Wskaźnik zużycia przy napięciu sieciowym 230 V. ⌘ – Wskaźnik zużycia przy napięciu sieciowym 400 V. ⌘ – Wskaźnik zużycia przy napięciu sieciowym 220 V. ⌘ – Wskaźnik zużycia przy napięciu sieciowym 240 V.
⌘ 5	Automatyczny timer ⏏ – Funkcja wyłączona. <sup>1</sup> !-99 – Czas, po upływie którego wyłączają się pola grzewcze.
⌘ 6	Długość sygnału timera po upływie ustawionego czasu ! – 10 sekund. <sup>1</sup> ⌘ – 30 sekund. ⌘ – 1 minuta.
⌘ 7	Włączanie elementów grzewczych ⏏ – Funkcja wyłączona ! – Funkcja włączona ⌘ – Ostatnie ustawienie przed wyłączeniem pola grzewczego. <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ustawienie fabryczne

#### Wskaź- Opcja nik


⌘ 9	Czas wyboru pól grzewczych ⏏ – Nieograniczony: w każdej chwili można ustawić ostatnio wybrane pole grzewcze bez konieczności ponownego wyboru. <sup>1</sup> ! – Ostatnio wybrane pole grzewcze można ustawić w ciągu 10 sekund po jego wybraniu. Po upływie tego czasu przed rozpoczęciem ustawiania należy ponownie wybrać pole grzewcze.
⌘ 0	Przywracanie ustawień fabrycznych ⏏ – Funkcja wyłączona <sup>1</sup> ! – Funkcja włączona

<sup>1</sup> Ustawienie fabryczne

### 12.2 Zmiana ustawień podstawowych

**Wymaganie:** Płyta grzewcza jest wyłączona.

1. Włączyć płytę grzewczą.
2. W ciągu następnych 10 sekund nacisnąć ⊖ i przytrzymać przez 4 sekundy.



- ✓ Na lewym wyświetlaczu migają na zmianę symbole ⌘ i !.
- ✓ Na prawym wyświetlaczu świeci ⏏.
- 3. Dotknąć symbolu ⊖ odpowiednią ilość razy, aż na lewym wyświetlaczu pojawi się żądane wskazanie.
- 4. W strefie ustawień ustawić żądaną wartość.
- 5. Nacisnąć ⊖ i przytrzymać przez 4 sekundy.
- ✓ Ustawienie zostało aktywowane.

**Wskazówka:** Aby zamknąć menu ustawień podstawowych bez zapisania zmian, należy wyłączyć płytę grzewczą przy użyciu ⊖. Ponownie włączyć i ustawić płytę grzewczą.

## 13 Czyszczenie i pielęgnacja

Aby urządzenie długo zachowało sprawność, należy je starannie czyścić i pielęgnować.

### 13.1 Środki czyszczące

Odpowiednie środki czyszczące i skrobaczki do szkła są dostępne w serwisie lub w sklepie internetowym.

#### UWAGA!

Nieodpowiednie środki czyszczące mogą uszkodzić powierzchnie urządzenia.

- ▶ Nigdy nie używać nieodpowiednich środków czyszczących.

#### Nieodpowiednie środki czyszczące

- nierozcieńczony płyn do mycia naczyń
- środki przeznaczone do stosowania w zmywarce
- środki przeznaczone do szorowania
- agresywne chemicznie środki czyszczące, takie jak spray do czyszczenia piekarników czy odplamiacz
- szorstkie gąbki
- myjki ciśnieniowe i myjki parowe

### 13.2 Czyszczenie ceramiki szklanej

Płytę grzewczą należy czyścić po każdym użyciu, aby nie dopuszczać do przypalenia resztek potraw.

**Uwaga:** Przestrzegać informacji dotyczących nieodpowiednich środków czyszczących. → *Strona 13*

**Wymaganie:** Płyta grzewcza ostygła.

1. Silne zabrudzenia usuwać skrobaczką do szkła.
2. Do czyszczenia płyty grzewczej używać specjalnych środków do czyszczenia ceramiki szklanej. Przestrzegać wskazówek producenta podanych na opakowaniu środka.

**Wskazówka:** Dobre wyniki zapewnia używanie specjalnych gąbek do czyszczenia ceramiki szklanej.

### 13.3 Czyszczenie ramy płyty grzewczej

Ramę płyty grzewczej należy czyścić po użyciu, jeżeli znajdują się na niej plamy i brud.

#### Uwagi

- Przestrzegać informacji dotyczących nieodpowiednich środków czyszczących. → *Strona 13*
  - Nie używać skrobaczki do szkła.
1. Ramę płyty grzewczej myć roztworem płynu do mycia naczyń i miękką ściereczką. Nowe ściereczki gąbkowe należy przed użyciem dokładnie wypłukać.
  2. Wytrzeć do sucha miękką ściereczką.

## 14 Usuwanie usterek

Mniejsze usterek urządzenia można usuwać samodzielnie. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy się zapoznać z informacjami na temat samodzielnego usuwania usterek. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kosztów.

#### OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń!

Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Naprawy urządzenia może przeprowadzać tylko wyszkolony i wykwalifikowany personel.
- ▶ Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, należy wezwać serwis.

#### OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!

Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę wykwalifikowanemu personelowi.

#### OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń!

Pole grzewcze grzeje, lecz wskaźnik nie działa.

- ▶ Wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
- ▶ Wezwać serwis.

#### OSTRZEŻENIE – Ryzyko pożaru!

Płyta grzewcza wyłącza się samoczynnie i nie można jej uruchomić. Później może się samoczynnie włączyć.

- ▶ Wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
- ▶ Wezwać serwis.

### 14.1 Wskazówki na wyświetlaczu

Usterka	Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Brak	Przerwa w dostawie prądu. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprawdzić bezpiecznik urządzenia w skrzynce bezpiecznikowej instalacji domowej.</li> <li>2. Sprawdzić przez włączenie innych urządzeń elektronicznych, czy nie wystąpiła przerwa w zasilaniu prądem sieciowym.</li> </ol>

<b>Usterka</b>	<b>Przyczyna i rozwiązywanie problemów</b>
Migają wszystkie wskaźniki	Pulpit obsługi jest mokry albo leżą na nim przedmioty. ▶ Wytrzeć do sucha pulpit obsługi lub zdjąć z niego przedmiot.
<b>F2</b>	Na kilku polach grzewczych gotowano przez dłuższy czas przy dużej mocy. Pole grzewcze zostało wyłączone w celu zabezpieczenia układu elektronicznego przed przegrzaniem. 1. Odczekać jakiś czas. 2. Dotknąć dowolnego pola dotykowego. ✓ Zniknięcie komunikatu oznacza, że układ elektroniczny wystarczająco ostygł. Można teraz kontynuować gotowanie.
<b>F4</b>	Mimo wyłączenia przy przez <b>F2</b> temperatura układu elektronicznego dalej wzrosła. Dlatego wszystkie pola grzewcze zostały wyłączone. 1. Odczekać jakiś czas. 2. Dotknąć dowolnego pola dotykowego. ✓ Zniknięcie komunikatu oznacza, że układ elektroniczny wystarczająco ostygł. Można teraz kontynuować gotowanie.
<b>F5</b> i stopień mocy grzania migają na zmianę. Słychać sygnał.	Gończy garnek w pobliżu pulpitu obsługi. Istnieje ryzyko przegrzania układu elektronicznego. ▶ Usunąć garnek. ✓ Wskaźnik gaśnie krótko potem.
<b>F5</b> i sygnał akustyczny	Gończy garnek w pobliżu pulpitu obsługi. Pole grzejne zostało wyłączone w celu zabezpieczenia układu elektronicznego przed przegrzaniem. 1. Usunąć garnek. 2. Odczekać jakiś czas. 3. Dotknąć dowolnego pola dotykowego. ✓ Zniknięcie komunikatu oznacza, że układ elektroniczny wystarczająco ostygł. Można teraz kontynuować gotowanie.
<b>F8</b>	Pole grzewcze było używane za długo i wyłączyło się automatycznie. Można od razu ponownie włączyć pole grzewcze.
<b>dE</b> i pola grzewcze nie grzeją	Aktywny tryb demo. 1. Odłączyć urządzenie na 30 sekund od sieci elektrycznej przez wyłączenie bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej. 2. W ciągu następujących 3 minut dotknąć dowolnego pola dotykowego.
Na wyświetlaczu wi- dać komunikat zawie- rający literę "E", np. E0111.	Układ elektroniczny rozpoznał usterkę. 1. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. ✓ Jeżeli usterka była jednorazowa, komunikat znika. 2. Jeśli komunikat pojawi się ponownie, wezwać serwis. Podać serwisowi dokładną treść komunikatu o błądzie. → "Serwis", Strona 15

## 15 Utylizacja

W tym miejscu można tu również znaleźć informacje o sposobie prawidłowej utylizacji zużytych urządzeń.

### 15.1 Utylizacja zużytego urządzenia

Przyjazna dla środowiska utylizacja urządzenia pozwala odzyskać wartościowe surowce.

- ▶ Urządzenie utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego. Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie miasta lub gminy.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## 16 Serwis

Jeśli użytkownik ma pytania dotyczące sposobu korzystania z urządzenia, nie potrafi samodzielnie usunąć zakłócenia albo urządzenie wymaga naprawy, powinien się zwrócić do naszego serwisu.

Istotne z punktu widzenia funkcjonalności oryginalne części zamienne zgodne z odpowiednim zarządzeniem w sprawie ekoprojektu dostępne są w naszym serwisie przez okres co najmniej 10 lat od daty wprowadzenia urządzenia na rynek na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

**Uwaga:** W ramach warunków gwarancji producenckiej usługi serwisu są nieodpłatne.

Dokładne informacje na temat okresu i warunków gwarancji można uzyskać od naszego serwisu, od sprzedawcy urządzenia lub na naszej stronie internetowej. Kontaktując się z serwisem należy podać numer produktu (E-Nr.) i numer fabryczny (FD) urządzenia.

Dane kontaktowe serwisu można znaleźć tutaj lub w dołączonym wykazie punktów serwisowych albo na naszej stronie internetowej.

### 16.1 Numer produktu (E-Nr) i numer fabryczny (FD)

Numer produktu (E-Nr) i numer fabryczny (FD) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

Tabliczkę znamionową można znaleźć:

- na paszporcie urządzenia.
- na spodzie płyty grzewczej.

Dane urządzenia i numer telefonu serwisu można zanotować oddzielnie, aby zapewnić sobie do nich szybki dostęp.

## Содержание

1	Безопасность .....	16
2	Предотвращение материального ущерба ....	18
3	Защита окружающей среды и экономия .....	18
4	Знакомство с прибором .....	20
5	Стандартное управление .....	21
6	Электронная функция контроля закипания .....	23
7	Блокировка для безопасности детей.....	24
8	Функции времени.....	25
9	Автоматическое отключение .....	25
10	Защита при вытирании .....	26
11	Индикатор расхода электроэнергии.....	26
12	Базовые установки .....	26
13	Очистка и уход .....	27
14	Устранение неисправностей .....	28
15	Утилизация .....	29
16	Сервисная служба .....	29



## 1 Безопасность

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности.

### 1.1 Общие указания

- Внимательно прочитайте данное руководство.
- Сохраните инструкции, техпаспорт и информацию об изделии для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

### 1.2 Использование по назначению

Подключение прибора без штепсельной вилки должен производить только квалифицированный специалист. В случае повреждений из-за неправильного подключения гарантийные обязательства теряют силу.

Используйте прибор только:

- для приготовления блюд и напитков.
- под присмотром. Необходимо постоянно контролировать кратковременный процесс приготовления пищи.

- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств.
- на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Не используйте прибор:

- с внешним таймером или отдельным пультом дистанционного управления. Это не применяется в том случае, если не предусмотрена эксплуатация с устройствами, подпадающими под действие стандарта EN 50615.

### 1.3 Ограничение круга пользователей

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям; это разрешается только детям старше 15 лет под надзором взрослых.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

### 1.4 Безопасная эксплуатация

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!

Приготовление блюд на панелях с добавлением жира или масла без присмотра может быть опасным и привести к возникновению пожара.

- ▶ Всегда следите за горячими маслами и жирами.
- ▶ Не пытайтесь тушить огонь водой, выключите прибор, а затем затушите пламя, например накрыв крышкой или пламегасящим покрывалом.

Варочная панель сильно нагревается.

- ▶ Не ставьте легковоспламеняющиеся предметы на варочную панель или в непосредственной близости от неё.

- ▶ Не кладите предметы на варочную панель.

Прибор нагревается.

- ▶ Ни в коем случае не хранить легковоспламеняющиеся предметы или аэрозольные баллончики в ящиках под варочной панелью.



Крышка варочной панели может привести к несчастным случаям, например, к перегреву прибора, возгоранию или к растрескиванию материала.

- ▶ Не использовать крышку варочной панели.

Продукты могут воспламениться.

- ▶ Необходимо контролировать процесс приготовления. Даже если процесс приготовления является непродолжительным, требуется постоянный контроль.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!**

Во время использования прибор и его доступные части, особенно рамка варочной панели (при наличии), нагреваются.

- ▶ Соблюдайте осторожность, не прикасайтесь к нагревательным элементам.
- ▶ Не подпускайте к прибору детей младше 8 лет.

Защитные решётки варочной панели могут стать причиной несчастного случая.

- ▶ Не используйте защитные решётки для варочной панели.

Во время работы прибор сильно нагревается.

- ▶ Перед очисткой дайте прибору остыть.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!**

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ Если сетевой кабель прибора будет поврежден, он должен быть заменен обученным специалистом.

Поврежденный прибор или поврежденный сетевой кабель являются источником опасности.

- ▶ Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
- ▶ Если поверхность прибора треснула, выключите прибор, чтобы избежать поражения электрическим током. Для этого выключите прибор с помощью предохранителя в блоке предохранителей, а не главным выключателем.
- ▶ Обратитесь в сервисную службу.  
→ *Страница 29*

Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения током.

- ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.

Изоляция кабеля может расплавиться в случае контакта с горячими частями прибора.

- ▶ Следить за тем, чтобы сетевой кабель не соприкасался с горячими частями электроприборов.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!**

Из-за жидкости между дном кастрюли и конфоркой кастрюля может неожиданно подпрыгивать вверх.

- ▶ Поэтому дно посуды и конфорки всегда должны быть сухими.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!**

Дети могут завернуться в упаковочный материал или надеть его себе на голову и задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

Дети могут вдохнуть или проглотить мелкие детали, в результате чего задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к мелким деталям.
- ▶ Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.

## 2 Предотвращение материального ущерба

### ВНИМАНИЕ!

Шероховатое дно кастрюли или сковороды может стать причиной появления царапин на стеклокерамике.

- ▶ Проверять посуду.

Полное выкипание может повредить кухонную посуду или прибор.

- ▶ Ни в коем случае не ставьте пустые кастрюли на горячую конфорку и не допускайте полного выкипания.

Неправильно размещенная кухонная посуда может привести к перегреву прибора.

- ▶ Ни в коем случае не ставьте горячие сковороды или кастрюли на элементы управления или раму варочной панели.

Падение твердых или острых предметов на варочную панель может вызвать ее повреждение.

- ▶ Не допускать падения твердых или острых предметов на варочную панель.

Нетермостойкие материалы плавятся на горячих конфорках.

- ▶ Не используйте защитную пленку для плит.
- ▶ Не используйте алюминиевую фольгу и пластмассовые емкости.

### 2.1 Обзор самых распространенных повреждений

Здесь приводятся самые распространенные повреждения и советы, как их можно избежать.

Повреждение	Причина	Способ устранения
Пятна	Остатки пищи	Сразу же удаляйте остатки пищи специальным скребком для стеклянных поверхностей.
Пятна	Неподходящие чистящие средства	Используйте чистящие средства, предназначенные для очистки стеклокерамики.
Царапины	Соль, сахар или песок	Не используйте варочную панель в качестве столешницы или полки.
Царапины	Шероховатое дно кастрюль или сковород	Проверяйте посуду.
Изменение цвета	Неподходящие чистящие средства	Используйте чистящие средства, предназначенные для очистки стеклокерамики.
Изменение цвета	Следы трения посуды, напр., алюминиевой	Передвигайте кастрюли и сковородки, приподнимая их над стеклокерамической поверхностью.
Пузыри стеклокерамике	Сахар или продукты с высоким содержанием сахара	Сразу же удалите остатки пищи специальным скребком для стеклянных поверхностей.

## 3 Защита окружающей среды и экономия

### 3.1 Утилизация упаковки

Упаковочные материалы экологически безопасны и могут использоваться повторно.

- ▶ Утилизируйте отдельные части, предварительно рассортировав их.

### 3.2 Как сэкономить электроэнергию

При соблюдении этих указаний прибор будет расходовать меньше энергии.

Выбирайте зону нагрева, подходящую к размеру кастрюли. Размещайте кухонную посуду по центру конфорки.

Используйте посуду, диаметр дна которой соответствует диаметру конфорки.

**Рекомендация:** Производители посуды часто указывают диаметр верхнего края кастрюли. Он часто больше диаметра дна.

- неподходящая кухонная посуда или не полностью закрытые конфорки ведут к избыточному потреблению электроэнергии.

Закрывайте кастрюли подходящими крышками.

- При приготовлении в посуде без крышки прибор потребляет значительно больше электроэнергии.

Приподнимайте крышку как можно реже.

- Когда вы приподнимаете крышку, теряется много энергии.

Используйте стеклянные крышки.

- Через стеклянную крышку можно увидеть содержимое кастрюли.

Используйте кастрюли и сковороды с плоским дном.

- При использовании посуды с неровным дном повышается расход электроэнергии.

Используйте посуду, соответствующую объёму продуктов.

- Для нагрева посуды большого размера с небольшим объёмом содержимого потребуется больше электроэнергии.

При приготовлении наливайте немного воды.

- Чем больше воды налито в посуду, тем больше электроэнергии требуется для разогрева.

Заблаговременно переключайте на более низкую ступень нагрева.

- При слишком высокой ступени нагрева конфорки напрасно расходуется много электроэнергии.

Используйте остаточное тепло варочной панели. При длительном приготовлении выключайте конфорку уже за 5-10 минут до истечения времени приготовления.

- Неизрасходованное остаточное тепло повышает расход электроэнергии.


## 4 Знакомство с прибором

Это руководство по эксплуатации подходит для различных варочных панелей. Размеры варочных панелей можно найти в обзоре видов варочных панелей.

→ Страница 2

### 4.1 Панель управления

Настроить все функции прибора и получить информацию о его рабочем состоянии можно через панель управления.



### 4.2 Индикаторы

Индикаторы отображают настроенные значения и функции.

Индикатор	Наименование
1-9	Ступени нагрева конфорки
H/h	Остаточное тепло
A	Электронная функция контроля закипания
88	Таймер

### 4.3 Сенсорные поля

Сенсорные поля имеют чувствительные к касанию поверхности. Для выбора функции коснитесь соответствующего поля.

Сенсорное поле	Наименование
①	Главный выключатель
👉🔑	Защита при вытирании
👉🔑	Блокировка для безопасности детей
⦿	Подключение зон
○	Выбор конфорки
1•2•3...9	Зона настройки
🕒	Таймер
A	Электронная функция контроля закипания

### Примечания

- Следите за тем, чтобы панель управления всегда оставалась сухой. Влага может вызвать нарушение функционирования.
- Не подносите кастрюли близко к индикаторам и сенсорным полям. Это может вызвать перегрев электроники.

### 4.4 Конфорки

Здесь приводится обзор различных вариантов подключения конфорки.

Если вы активируете подключения, соответствующие индикаторы светятся.

Если вы включаете конфорку, то она включается на последнюю установленную величину.

Конфорка	Наименование	Подключение и отключение
○	Одноконтурная конфорка	Выберите конфорку.
⦿	Двухконтурная конфорка	Выберите конфорку. Коснитесь ⦿.
⊖	Зона нагрева для жаровни	Выберите конфорку. Коснитесь ⦿.

### Примечания

- Темные участки в пламени конфорки возникают по техническим причинам. Они не влияют на функцию конфорки.
- Конфорка регулирует температуру, включая и выключая нагрев. Нагрев можно включать и выключать даже на максимальной мощности.

- У многоконтурных конфорок нагрев конфорки и нагрев подключаемых зон могут включаться и выключаться в разное время.

Причины:

- Легко повреждаемые детали защищаются от перегрева.
- Прибор защищён от перепадов напряжения.
- Блюда получаются более вкусными.

## 4.5 Индикация остаточного тепла

Каждая конфорка варочной панели имеет двухступенчатый индикатор остаточного тепла. Не прикасайтесь к конфорке, пока горит индикатор остаточного тепла.

Индикатор	Значение
$\bar{H}$	Конфорка настолько горячая, что невозможно поддерживать температуру небольших блюд или растопить шоколадную глазурь.
$\bar{h}$	Конфорка горячая.

## 5 Стандартное управление

### 5.1 Включение или выключение варочной панели

Включение и выключение варочной панели осуществляется с помощью главного выключателя.

Если вы снова включаете прибор в первые 4 секунды после выключения, то варочная панель начинает работать с прежними настройками.

### 5.2 Включение варочной панели

- Нажмите на ①.
- Светящаяся полоса над ① горит.
- Горят индикаторы элементов управления и ступеней нагрева конфорок  $\bar{h}$ .
- Варочная панель готова к работе.

### 5.3 Выключение варочной панели

Если все конфорки выключены в течение некоторого времени (10-60 секунд), то варочная панель выключается автоматически.

- Нажмите на ①.
- Индикаторная лампочка над ① гаснет.
- Индикаторы гаснут.
- Все конфорки выключены.
- Индикация остаточного тепла продолжает гореть до тех пор, пока конфорки достаточно не остынут.

### 5.4 Выполнение установок для конфорок

Чтобы выполнить установки для конфорки, ее сначала нужно выбрать.


В зоне настроек установите нужные ступени нагрева.

Ступени нагрева конфорки	
1	минимальная мощность
9	максимальная мощность
.	Каждая ступень нагрева конфорки имеет промежуточное положение, напр., 4.

### 5.5 Настройка ступеней нагрева

**Требование:** Варочная панель включена.

- Выберите конфорку при помощи ①.
- На индикаторе ступени нагрева горит  $\bar{h}$ . Под индикатором ступени нагрева горит ..
- Установите ступень нагрева в зоне настройки.



### 5.6 Изменение ступеней нагрева

- Выберите конфорку при помощи ①.
- Установите ступень нагрева в зоне настройки.

### 5.7 Выключение конфорки

- Выберите конфорку при помощи ①.
- Установите 0 в зоне настройки.
- Если вы выключили конфорку, то примерно через 10 секунд появляется индикация остаточного тепла.

**Заметка:** Последняя конфорка, для которой были выполнены установки, остается активированной. Вы можете выполнить установки для конфорки, не выбирая ее заново.

### 5.8 Советы по установкам для варки

Здесь представлен обзор различных блюд с подходящими ступенями нагрева.

Время приготовления может меняться в зависимости от вида, веса, толщины и качества продуктов. Ступени нагрева конфорки зависят от используемой посуды.

#### Рекомендации по приготовлению

- Для доведения до кипения используйте ступень нагрева 9.
- Периодически перемешивайте густые блюда.

- Сильно поджариваемые продукты и продукты, из которых при поджаривании выделяется много жидкости, лучше всего обжаривать разрезанными на небольшие порции.
- Рекомендации по приготовлению блюд с экономичной электроэнергией. → *Страница 18*

#### Растапливание

Блюдо	Степень слабого нагрева	Продолжительность приготовления на ступени слабого нагрева, мин
Шоколад, шоколадная глазурь	1-1.	-
Сливочное масло, мёд, желатин	1-2	-

#### Разогревание или поддержание в горячем состоянии

Густой суп, например чечевичная похлёбка	1-2	-
Молоко <sup>1</sup>	1.-2.	-
Сосиски в воде <sup>1</sup>	3-4	-

<sup>1</sup> Готовьте блюдо без крышки.

#### Размораживание и разогревание

Шпинат глубокой заморозки	2.-3.	10-20
Гуляш глубокой заморозки	2.-3.	20-30

#### Доведение до готовности или варка без кипения

Клёцки, фрикадельки <sup>1,2</sup>	4.-5.	20-30
Рыба <sup>1,2</sup>	4-5	10-15
Белый соус, например, бешамель	1-2	3-6
Взбитые соусы, например бернский или голландский соус	3-4	8-12

<sup>1</sup> Доведите воду до кипения с закрытой крышкой.

<sup>2</sup> Готовьте блюдо на медленном огне без крышки.

#### Варка, приготовление на пару или припускание

Рис в двойном объеме воды	2-3	15-30
Молочный рис	1.-2.	35-45
Картофель в мундире	4-5	25-30
Отварной картофель	4-5	15-25
Изделия из теста, макароны <sup>1,2</sup>	6-7	6-10
Суп, в т.ч. густой	3.-4.	15-60
Овощи, свежие	2.-3.	10-20
Овощи глубокой заморозки	3.-4.	10-20
Блюда, приготовленные в скороварке	4-5	-

<sup>1</sup> Доведите воду до кипения с закрытой крышкой.

<sup>2</sup> Готовьте блюдо на медленном огне без крышки.

#### Тушение

Рулеты	4-5	50-60
Тушёное мясо	4-5	60-100
Гуляш	2.-3.	50-60

#### Жарение с малым количеством масла

Обжаривайте продукты без крышки.

Шницель в панировке или без	6-7	6-10
Шницель глубокой заморозки	6-7	8-12
Отбивная котлета, в панировке или без неё <sup>1</sup>	6-7	8-12
Стейк, толщина 3 см	7-8	8-12
Рубленая котлета, толщина 3 см <sup>1</sup>	4.-5.	30-40
Шницель по-гамбургски, толщина 2 см <sup>1</sup>	6-7	10-20
Грудка птицы, толщина 2 см <sup>1</sup>	5-6	10-20
Грудка птицы, глубокой заморозки <sup>1</sup>	5-6	10-30
Рыба или рыбное филе, без панировки	5-6	8-20
Рыба или рыбное филе, в панировке	6-7	8-20
Рыба или рыбное филе, в панировке, глубокой заморозки, например, рыбные палочки	6-7	8-12
Лангустины, креветки	7-8	4-10
Соте из свежих овощей или грибов	7-8	10-20
Овощи или мясо, нарезанные полосками, по-азиатски	7.-8.	15-20
Блюда для жарения, глубокой заморозки	6-7	6-10
Блины	6-7	непрерывно
Омлет	3.-4.	непрерывно
Яичница-глазунья	5-6	3-6

<sup>1</sup> Поворачивайте блюдо несколько раз.

#### Жарение во фритюре

Жарьте продукты порциями по 150—200 г в 1—2 л растительного масла. Приготовление блюда без крышки.

Продукты глубокой заморозки, например картофель фри или куриные наггетсы	8-9	-
Крокеты глубокой заморозки	7-8	-
Мясо, например цыпленок	6-7	-
Рыба в панировке или в пивном кляре	5-6	-
Овощи или грибы, в панировке или пивном кляре	5-6	-
Темпура		
Мелкая выпечка, например пончики или пышки, фрукты в пивном кляре	4-5	-

## 6 Электронная функция контроля закипания

Электроника контроля закипания нагревает конфорку с максимальной мощностью, а затем переключает ее на предварительно выбранную ступень слабого нагрева.

Время нагрева конфорки зависит от установленной ступени слабого нагрева.

### 6.1 Регулировка электроники контроля закипания

Вы можете включить электронную функцию контроля закипания только в первые 30 секунд после включения конфорки.

1. Выберите требуемую ступень слабого нагрева для конфорки.

2. Нажмите на **A**.

- ✓ Включается электронная функция контроля закипания.
- ✓ На индикаторе поочередно мигают **A** и выбранная ступень слабого нагрева.
- ✓ После закипания на индикаторе продолжает отображаться только ступень слабого нагрева.

### 6.2 Советы по установкам для варки с электронной функцией контроля закипания

Значения, указанные в таблице, являются ориентировочными. Меньшее значение относится к конфоркам малой площади, большее значение относится к большим конфоркам.

#### Указания по приготовлению

- Электронная функция контроля закипания предназначена для приготовления пищи в небольшом количестве воды. Эта функция не подходит для приготовления блюд, требующих большого количества воды, напр., макарон.

- Накройте кастрюлю крышкой.
- Периодически перемешивайте густые блюда.
- При варке на больших конфорках доливайте в посуду не более 3 стаканов воды, а при варке на маленьких – не более 2 стаканов воды.

#### Разогревание

Блюдо	Количество	Ступень нагрева	Общее время приготовления в минутах
Бульон	500 мл - 1 л	A 7-8	4-7
Супы с заправкой	500 мл - 1 л	A 2-3	3-6
Молоко <sup>1</sup>	200-400 мл	A 1-2	4-7

<sup>1</sup> Готовьте блюдо без крышки.

#### Разогревание и поддержание в горячем состоянии

Густой суп, например, чечевичная похлебка	400-800 г	A 1-2	-
---	-----------	-------	---

#### Размораживание и разогревание

Шпинат, глубокой заморозки	300-600 г	A 2.-3.	10-20
Гуляш, глубокой заморозки	500 г-1 кг	A 2.-3.	20-30

#### Доведение до готовности на медленном огне

Рыба <sup>1,2</sup>	300-600 г	A 4-5	20-25
---------------------	-----------	-------	-------

<sup>1</sup> Доведите воду до кипения с закрытой крышкой.

<sup>2</sup> Готовьте блюдо на медленном огне без крышки.

**Варка**

Рис в двойном объеме воды	120-250 г	A 2-3	20-25
Картофель в мундире с 1-3 чашками воды	750 г - 1 кг	A 4-5	30-40
Отварной картофель с 1-3 чашками воды	750 г - 1 кг	A 4-5	20-30
Овощи с 1-3 чашками воды	500 г - 1 кг	A 2.-3.	15-20
Овощи глубокой заморозки с 1-3 чашками воды	500 г - 1 кг	A 4.-5.	15-20

**Тушение**

Рулеты	4 шт.	A 4-5	50-60
Тушеное мясо	1 кг	A 4-5	80-100

**Жарение**

Обжаривайте продукты без крышки.

Шницель в панировке или без нее	1-2 шт.	A 6-7	8-12
Отбивная в панировке или без нее <sup>1</sup>	1-2 шт.	A 6-7	8-12
Стейк, толщина 3 см	1-2 шт.	A 7-8	8-12
Рыба или рыбное филе, в панировке	1-2 шт.	A 6-7	8-12
Рыба или рыбное филе в панировке глубокой заморозки, например, рыбные палочки	200-300 г	A 6-7	8-12
Блины	-	A 6-7	непрерывно жарить



<sup>1</sup> Поворачивайте блюдо несколько раз.

## 7 Блокировка для безопасности детей


Функция блокировки для безопасности детей препятствует самостоятельному включению детьми варочной панели.

### 7.1 Включение блокировки для безопасности детей

**Требование:** Варочная панель выключена.

- ▶ Удерживайте нажатым  прибл. 4 секунды.
- ✓ Индикаторная лампочка над  горит в течение 10 секунд.
- ✓ Варочная панель заблокирована.

### 7.2 Выключение блокировки для безопасности детей

- ▶ Удерживайте нажатым  прибл. 4 секунды.
- ✓ Блокировка снимается.

### 7.3 Автоматическая блокировка для безопасности детей

При наличии этой функции блокировка для безопасности детей автоматически включается каждый раз при выключении варочной панели.

Автоматическую блокировку для безопасности детей можно активировать в базовых установках.

→ Страница 26



## 8 Функции времени

Ваш прибор оснащен различными функциями времени, с помощью которых вы можете установить продолжительность выполнения или таймер.




### 8.1 Время приготовления


Установите время работы выбранной конфорки. По истечении установленного времени конфорка автоматически выключается.



Можно установить время приготовления до 99 минут.

#### Установка времени приготовления




**Требование:** Конфорка выбрана и настроена.

1. Нажмите на .
- ✓ Индикатор  выбранной конфорки загорается. На индикаторе таймера горит .
2. В течение следующих 10 секунд установите требуемое время приготовления в зоне настройки.



- ✓ Начинается отсчет времени приготовления. Если вы установили время приготовления для нескольких конфорок, на индикаторе всегда будет отображаться время приготовления для выбранной конфорки.
- ✓ По истечении установленного времени конфорка выключается. Раздается звуковой сигнал, и на индикаторе на 10 секунд загорается . Индикатор  горит ярко.

#### Изменение или сброс времени приготовления

1. Выберите конфорку.
2. Нажмите на .
- ✓ Индикатор  горит ярким светом.
3. Измените время приготовления в зоне настройки или установите на .

#### Выключение сигнала времени приготовления

Вы можете отключить звуковой сигнал вручную.

- ▶ Нажмите на любой символ.
- ✓ Индикаторы гаснут, звуковой сигнал выключается.

#### Автоматический таймер

С помощью этой функции можно выбрать время работы для всех конфорок. После включения каждой конфорки начинается отсчет заданного времени. По истечении установленного времени конфорка автоматически выключается.

Автоматический таймер включается в базовых установках. → *Страница 26*

**Рекомендация:** Автоматический таймер действует для всех конфорок. Для отдельной конфорки можно сократить время приготовления или удалить его.


→ *Страница 25*


### 8.2 Бытовой таймер




Вы можете определить время до 99 минут, по истечении которых раздастся звуковой сигнал. Бытовой таймер не зависит от других установок.

#### Установка бытового таймера


1. Включите бытовой таймер.  
Бытовой таймер можно включить двумя способами.

При выбранной конфорке.	Нажмите на  дважды в течение 10 секунд.
-------------------------	--


При невыбранной конфорке.	Нажмите на  .
---------------------------	--

- ✓ Загорается индикатор .
- 2. В течение следующих 10 секунд установите требуемое время приготовления в зоне настройки.
- ✓ Начинается отсчет времени.
- ✓ По истечении времени раздается сигнал. На индикаторе таймера горит . Индикатор  бытового таймера загорается ярким светом. По истечении 10 секунд индикатор выключается.

#### Индикация времени

- ▶ Выберите бытовой таймер с помощью .
- ✓ Время будет показано на 10 секунд.

#### Корректировка времени

1. Выберите бытовой таймер с помощью .
2. Установите требуемое время в зоне настройки.

#### Выключение сигнала бытового таймера

Вы можете отключить звуковой сигнал вручную.

- ▶ Нажмите на любую сенсорную панель.
- ✓ Индикация гаснет и звуковой сигнал прекращается.

## 9 Автоматическое отключение

Если вы не меняете установки конфорки долгое время, активируется функция автоматического отключения.

Момент отключения конфорки зависит от установленной степени нагрева конфорки (через 1—10 часов).

Нагрев конфорки выключается. На индикаторе конфорки поочередно мигают *FB* и индикатор остаточного тепла *H/h*.



## 9.1 Продолжение приготовления после автоматического отключения

1. Коснитесь любого сенсорного поля.
- ✓ Индикатор гаснет.
2. Задайте новую установку.

# 10 Защита при вытирании

При протирании включенной варочной панели возможно изменение настроек. Для предотвращения этого варочная панель оснащена защитой при вытирании. Защита при вытирании не распространяется на главный выключатель. Варочную панель можно выключить в любой момент.

## 10.1 Активирование защиты при вытирании

- ▶ Нажмите на .
- ✓ Раздаётся звуковой сигнал.
- ✓ Горит индикаторная лампочка над .
- ✓ Панель управления блокируется на 30 секунд.

# 11 Индикатор расхода электроэнергии

Функция отображает суммарную электроэнергию, израсходованную между включением и выключением варочной панели.

После выключения на дисплее на 10 секунд появляется индикация расхода в киловатт-часах, например, 1,08 кВт\*ч.

Точность индикации зависит, среди прочего, от качества напряжения в электросети.








Вы можете активировать индикатор в базовых установках. → *Страница 26*

# 12 Базовые установки














Вы можете задать базовые установки прибора в соответствии с вашими потребностями.

## 12.1 Обзор базовых установок

Здесь приводится обзор базовых установок и предварительных заводских настроек.

Индикация	Выбор
c 1	Автоматическая блокировка для безопасности детей  — выключено <sup>1</sup>  — включено  — ручная и автоматическая блокировка для безопасности детей выключены.
c 2	Звуковой сигнал  — сигналы подтверждения и сообщения об ошибке выключены. Сигнал главного выключателя остается включенным.  — включен только сигнал сообщения об ошибке.  — включен только сигнал подтверждения.  — включены сигналы подтверждения и сообщения об ошибке. <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Заводская настройка

Индикация	Выбор
c 3	Индикатор расхода электроэнергии Сетевое напряжение узнайте в своем местном предприятии энергоснабжения.  — Индикатор расхода выключен. <sup>1</sup>  — Индикатор расхода при сетевом напряжении 230 В.  — Индикатор расхода при сетевом напряжении 400 В.  — Индикатор расхода при сетевом напряжении 220 В.  — Индикатор расхода при сетевом напряжении 240 В.
c 5	Автоматический таймер  — выключено. <sup>1</sup>  — Время, по истечении которого конфорки выключаются.
c 6	Продолжительность сигнала истечения времени таймера  — 10 секунд. <sup>1</sup>  — 30 секунд.  — 1 минута.
c 7	Подключение нагревательных элементов  — Выключено  — Включено  — Последняя установка перед выключением конфорки. <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Заводская настройка

Индикация	Выбор
с ђ	Время выбора конфорок ђ — не ограничено: можно в любой момент выполнять установки для последней выбранной конфорки без повторного выбора. <sup>1</sup> ! — после выбора конфорки можно выполнять установки для нее в течение 10 секунд. После этого требуется повторный выбор конфорки перед выполнением установок.
с ђ	Восстановление заводских установок ђ — выключено <sup>1</sup> ! — включено


<sup>1</sup> Заводская настройка

## 12.2 Изменение базовой установки

**Требование:** Варочная панель выключена.

1. Включите варочную панель.

2. В течение следующих 10 секунд удерживайте нажатым ⏻ 4 секунды.



- ✓ На левом дисплее поочередно мигают с и ђ.
  - ✓ На правом дисплее горит ђ.
3. Нажимайте ⏻ до тех пор, пока на левом дисплее не появится требуемая индикация.
  4. Установите требуемое значение в зоне настройки.
  5. Удерживайте ⏻ нажатым 4 секунды.
- ✓ Настройка задействована.

**Рекомендация:** Чтобы выйти из базовых настроек без сохранения, выключите варочную панель посредством ⏻. Снова включите варочную панель и настройте ее заново.

# 13 Очистка и уход

Для долговременной исправной работы прибора требуется его тщательная очистка и уход.

## 13.1 Чистящие средства

Подходящие чистящие средства и скребки для стеклянных поверхностей можно приобрести в сервисной службе, онлайн-магазине или через торговую сеть.

### ВНИМАНИЕ!

Неподходящие чистящие средства могут повредить поверхности прибора.

- ▶ Ни в коем случае не используйте неподходящие чистящие средства.

### Неподходящие чистящие средства

- неразбавленное средство для мытья посуды
- средства для посудомоечных машин
- абразивные средства
- абразивные чистящие средства, напр., аэрозоли для очистки духовых шкафов или пятновыводители
- жесткие губки
- очистители высокого давления и пароструйные очистители

## 13.2 Чистка стеклокерамики

Очищайте варочную панель после каждого использования, чтобы остатки пищи не пригорали.

**Заметка:** Обратите внимание на информацию о неподходящих чистящих средствах. → *Страница 27*

**Требование:** Варочная панель остыла.

1. Удаляйте сильные загрязнения с помощью скребка для стёкол.
2. Очищите варочную панель чистящим средством для стеклокерамики. Соблюдайте указания по очистке, приведенные на упаковке чистящего средства.

**Рекомендация:** Вы можете достичь хороших результатов очистки, используя специальную губку для стеклокерамики.

## 13.3 Очистка рамы варочной панели

Очищайте раму варочной панели после использования, если на ней есть загрязнения или пятна.

### Примечания

- Учитывайте информацию, касающуюся неподходящих чистящих средств. → *Страница 27*
  - Не используйте скребок для стеклянных поверхностей.
1. Очищайте раму варочной панели мыльным раствором и мягкой тканью. Новые губки для мытья посуды тщательно вымойте перед использованием.
  2. Вытрите насухо мягкой салфеткой.

## 14 Устранение неисправностей

Вы можете самостоятельно устранить незначительные неисправности вашего прибора. Воспользуйтесь информацией из главы «Устранение неисправностей» перед обращением в сервисную службу. Это позволит избежать дополнительных расходов.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!**

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только обученным специалистом.
- ▶ Если прибор неисправен, обратитесь в сервисную службу.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!**

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ Если сетевой кабель прибора будет поврежден, он должен быть заменен обученным специалистом.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!**

Конфорка нагревается, однако индикатор не работает.

- ▶ Отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- ▶ Вызовите специалиста сервисной службы.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!**

Варочная панель самопроизвольно отключается и перестает реагировать на сигналы управления. В дальнейшем она может так же самопроизвольно включиться.

- ▶ Отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- ▶ Вызовите специалиста сервисной службы.

### 14.1 Указания на дисплее

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Отсутствует	Сбой электропитания. 1. Проверьте домовый предохранитель прибора. 2. Проверьте наличие напряжения по другим электрическим приборам.
Все индикаторы мигают	Панель управления влажная или на ней находятся какие-либо предметы. ▶ Насухо протрите панель управления или уберите посторонний предмет.
$F2$	Несколько конфорок работали долгое время при высокой мощности. Для защиты электроники от перегрева конфорка выключилась. 1. Подождите некоторое время. 2. Коснитесь любого сенсорного поля. ✓ Если сообщение больше не появляется, электроника остыла в достаточной степени. Можно продолжить приготовление пищи.
$F4$	Несмотря на отключение посредством $F2$ нагрев электроники продолжается. Поэтому все конфорки отключились. 1. Подождите некоторое время. 2. Коснитесь любого сенсорного поля. ✓ Если сообщение больше не появляется, электроника остыла в достаточной степени. Можно продолжить приготовление пищи.
$F5$ и ступень нагрева мигают поочередно. Раздается звуковой сигнал.	Горячая кастрюля в зоне панели управления. Угроза перегрева электроники. ▶ Снимите кастрюлю. ✓ Сразу после этого индикация гаснет.
$F5$ и звуковой сигнал	Горячая кастрюля в зоне панели управления. Для защиты электроники от перегрева конфорка отключилась. 1. Снимите кастрюлю. 2. Подождите некоторое время. 3. Коснитесь любого сенсорного поля. ✓ Если сообщение больше не появляется, электроника остыла в достаточной степени. Можно продолжить приготовление пищи.
$F8$	Конфорка была слишком долго включена и отключилась автоматически. Вы можете снова включить конфорку.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
дE и конфорки не нагреваются	Активирован демонстрационный режим. 1. Отсоедините прибор от сети питания на 30 секунд, ненадолго отключив предохранитель в блоке предохранителей. 2. В течение 3 минут коснитесь любого сенсорного поля.
На дисплее появляется сообщение с "E", напр., E0111.	Электроника установила ошибку. 1. Выключите прибор и снова включите. ✓ В случае однократной неисправности сообщение исчезнет. 2. Если сообщение появится снова, обратитесь в сервисную службу. Позвонив, укажите точное сообщение об ошибке. → "Сервисная служба", Страница 29

## 15 Утилизация

Здесь приведены указания по надлежащей утилизации старых бытовых приборов.

### 15.1 Утилизация старого бытового прибора

Утилизация в соответствии с экологическими нормами обеспечивает возможность вторичного использования ценных сырьевых материалов.

- ▶ Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами.

Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии, а также в районных или городских органах управления.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

## 16 Сервисная служба

Если у вас имеются вопросы по использованию, вам не удастся самостоятельно устранить неисправность прибора или требуется отремонтировать прибор, обратитесь в нашу сервисную службу.

Важные для функционирования прибора оригинальные запчасти, соответствующие Директиве ЕС по экологическому проектированию электропотребляющей продукции вы можете заказать в нашей сервисной службе, как минимум, в течение 10 лет с момента продажи вашего прибора в пределах Европейского экономического пространства.


**Заметка:** При выполнении гарантийных условий производителя работы выполняются сервисной службой бесплатно.

Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей стране вы можете запросить в нашей сервисной службе, у вашего продавца или найти на нашем сайте.

При обращении в сервисную службу укажите номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) прибора. Адрес и телефон сервисной службы можно найти в прилагаемом перечне сервисных служб или на нашем веб-сайте.

Для доступа к контактам служб клиентского сервиса, вы также можете использовать данный QR код.

<https://www.bosch-home.ru>



### 16.1 Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD)

Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) вы найдете на фирменной табличке своего прибора. Типовая табличка находится:

- В паспорте прибора.
- С нижней стороны варочной панели.

Чтобы быстро найти данные прибора и номер телефона сервисной службы, вы можете записать эти данные.

# Tartalomjegyzék

1	<b>Biztonság</b> .....	30
2	<b>Anyagi károk elkerülése</b> .....	31
3	<b>Környezetvédelem és takarékoság</b> .....	32
4	<b>Ismerkedés</b> .....	33
5	<b>A kezelés alapjai</b> .....	34
6	<b>Forraló elektronika</b> .....	35
7	<b>Gyerekszár</b> .....	37
8	<b>Időfunkciók</b> .....	37
9	<b>Automatikus kikapcsolás</b> .....	38
10	<b>Törlési védelem</b> .....	38
11	<b>Energiafogyasztás kijelzése</b> .....	38
12	<b>Alapbeállítások</b> .....	39
13	<b>Tisztítás és ápolás</b> .....	40
14	<b>Zavarok elhárítása</b> .....	40
15	<b>Ártalmatlanítás</b> .....	41
16	<b>Vevőszolgálat</b> .....	42

## 1 Biztonság

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat.

### 1.1 Általános útmutatások

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Őrizze meg az útmutatót, a készülék adatlapját és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.
- Ha szállítás közben megsérült a készülék, ne csatlakoztassa.

### 1.2 Rendeltetésszerű használat

A csatlakozódugó nélküli készüléket csak hivatalos engedéllyel rendelkező szakember csatlakoztathatja. Hibás csatlakoztatás miatt keletkezett károkra nem vonatkozik a garancia.

A készüléket csak a következőkre használja:

- ételek és italok készítésére.
- működését felügyelve. A rövid főzési folyamatokat mindig kövesse figyelemmel.
- a háztartásban és az otthoni környezet zárt helyiségeiben.
- legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig.

Ne használja a készüléket:

- külső időzítővel vagy külön távirányítóval. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az EN 50615 szabványban meghatározott készülékkel történő üzemeltetés megszűnik.

### 1.3 A használók körének korlátozása

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát és megértették a lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem, ill. csak 15 év felett, kizárólag felügyelet mellett végezhetik.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

### 1.4 Biztonságos használat

#### FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!

Veszélyes lehet és tüzesetet okozhat, ha a főzőlapot felügyelet nélkül hagyja, miközben zsírral vagy olajjal főz.

- ▶ A forró olajat és zsírt soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- ▶ Soha ne kísérelje meg a tüzet vízzel eloltani, inkább kapcsolja ki a készüléket, majd a lángokat pl. egy fedővel vagy oltókendővel takarja le.

A főzőfelület nagyon felforrósodik.

- ▶ Soha ne tegyen gyúlékony tárgyakat a főzőfelületre vagy annak közvetlen közelébe.
- ▶ Soha ne tároljon tárgyakat a főzőfelületen.

A készülék forró.

- ▶ Ne tartson gyúlékony tárgyakat vagy sprayt a főzőfelület alatti fiókokban.

A főzőmező fedőlapjainak használata balesetet okozhat, pl. túlhevülhetnek, meggyulladhatnak vagy elpattanhatnak.

- ▶ Ne használja a főzőlapok fedőlapjait.

Az élelmiszerek lángra lobbanhatnak.

- ▶ Felügyelje a főzési folyamatot. Amennyiben rövid a folyamat, az állandó felügyeletet igényel.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!

Használat közben a készülék és a megérinthető részei felforrósodnak, különösen a ha a főzőlap kerettel rendelkezik.

- ▶ Legyen elővigyázatos és ne érintse meg a készülék fűtőelemeit.
- ▶ A 8 év alatti gyermekeket tartsa távol a készüléktől.

A főzőlap védőrácsa balesetet okozhat.

- ▶ Soha ne használjon védőrácsot a főzőlaphoz.

A készülék üzem közben felforrósodik.

- ▶ Tisztítás előtt hagyja lehűlni a készüléket.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, szakképzett személlyel kell kicseréltetni.

A sérült készülék és a sérült hálózati csatlakozóvezeték veszélyes.

- ▶ Soha ne használjon megsérült készüléket.
- ▶ Ha a felület megrepedt, a készüléket ki kell kapcsolni az esetleges áramütés elkerülése érdekében. Ehhez a készüléket ne a főkapcsolóval, hanem a biztosítékszekrényben lévő biztosíték segítségével kapcsolja ki.
- ▶ Forduljon a vevőszolgálathoz. → *Oldal 42*

A behatoló nedvesség áramütést okozhat.

- ▶ A készülék tisztításához ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet. A forró készülékrészeknél az elektromos készülékek kábelszigetelése megolvadhat.
- ▶ Soha ne érintkezzen az elektromos készülékek csatlakozó kábele forró készülékrészekkel.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A főzőedények az edény alja és a főzőhely között keletkező folyadék miatt hirtelen megemelkedhetnek.

- ▶ A főzőhelyet és az edény alját mindig tartsa szárazon.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély!

A gyermekek a csomagolóanyagokat a fejükre húzhatják vagy magukra tekerhetik, és megfulladhatnak.

- ▶ Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.
- ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal.

A gyermekek az apró alkatrészeket belélegezhetik vagy lenyelhetik, és megfulladhatnak tőlük.

- ▶ Gyermekektől tartsa távol az apró alkatrészeket.
- ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az apró alkatrészekkel.

## 2 Anyagi károk elkerülése

### FIGYELEM!

Az edények és serpenyők érdes alja megkarcolja az üvegkerámiát.

- ▶ Ellenőrizze az edényt.

Az üresen történő főzés károsíthatja az edényt vagy a készüléket.

- ▶ Soha ne helyezze az edényt üresen a forró főzőfelületre és ne főzzön üresen.

A hibásan felhelyezett edény a készülék túlmelegedéséhez vezethet.

- ▶ Soha ne helyezzen forró serpenyőket vagy edényeket a kezelőelemre vagy a főzőlap keretére.

Ha a főzőfelületre kemény vagy hegyes tárgy esik, a főzőfelület megsérülhet.

- ▶ Ügyeljen arra, hogy semmilyen kemény vagy hegyes tárgy ne essen a főzőfelületre.

A nem hőálló anyagok ráolvadnak a forró főzőhelyre.

- ▶ Ne használjon tűzhelyvédő fóliát.
- ▶ Ne használjon alufóliát vagy műanyag edényt.

### 2.1 A leggyakoribb sérülések áttekintése

Itt található a leggyakoribb sérülések és atippek azal kapcsolatban, miként lehet azokat elkerülni.

Sérülések	Oka	Teendő
Foltok	Kifutott ételek	A kifutott ételt haladéktalanul távolítsa el egy üvegkaparóval.
Foltok	Alkalmatlan tisztítószer	Üvegkerámiához alkalmas tisztítószer használjon.
Karcolások	Só, cukor vagy homok	A főzőfelületet ne használja munka- vagy tárolófelületként.
Karcolások	Érdes aljú edények és serpenyők	Ellenőrizze az edényt.

Sérülések	Oka	Teendő
Elszínéződés	Alkalmatlan tisztítószer	Üvegkerámiához alkalmas tisztítószer használjon.
Elszínéződés	Edény kidörzsölődése, pl. alumínium	Az edényeket és serpenyőket emelje fel, ha odébb húzza azokat.

Sérülések	Oka	Teendő
Kagylóformájú repedés	Cukor vagy magas cukortartalmú ételek	A kifutott ételt haladéktalanul távolítsa el egy üvegkaparóval.

## 3 Környezetvédelem és takarékoság

### 3.1 A csomagolási hulladék ártalmatlanítása

A felhasznált csomagolóanyagok környezetkímélők és újrahasznosíthatók.

- ▶ Az egyes összetevőket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa.

### 3.2 Energiamegtakarítás

Ha megfogadja ezeket a tanácsokat, készüléke kevesebb energiát fogyaszt.

Az főzési zónát az edény méretének megfelelően válasszuk ki. Helyezze középre az edényt. Olyan edényeket használjon, melyek aljának átmérője megegyezik a főzőhely átmérőjével.

**Tipp:** Az edénygyártók sokszor az edény felső átmérőjét adják meg. Ez gyakran nagyobb mint az alsó átmérő.

- A nem illeszkedő edények vagy a nem teljesen lefedett főzőzónák sok energiát fogyasztanak.

Az edényt fedje le egy megfelelő méretű fedővel.

- Fedél nélkül történő főzéskor a készüléknek sokkal több energiára van szüksége.

A fedelet lehetőleg ritkán emelje meg.

- Ha a fedelet megemeli, sok energia távozik.

Használjon üvegfedőt.

- Az üvegfedő használatával anélkül is beelát az edénybe, hogy meg kellene emelnie a fedelet.

Egyenes aljú fazekakat és serpenyőket használjon.

- A nem egyenes aljú edények növelik az energiafogyasztást.

Az élelmiszer-mennyiségnek megfelelő edényt használjon.

- A kevés élelmiszert tartalmazó nagy edények felmelegítéséhez több energia szükséges.

Kevés vízzel forraljon.

- Minél több víz van az edényben, annál több energia szükséges a felmelegítéshez.

Időben váltson vissza alacsonyabb főzési fokozatra.

- Túl magas továbbfőzési fokozat esetén energiát pazarol el.

Használja a főzőmező maradékhőjét. Hosszabb főzési idők esetén a főzőhelyet a főzési idő lejáta előtt 5-10 perccel kapcsolja ki.

- A fel nem használt maradék hő növeli az energiafogyasztást.




## 4 Ismerkedés

A használati útmutató különböző főzőlapokra vonatkozik. A főzőlapok méretadatai a típusáttekintésben találhatóak. → *Oldal 2*

### 4.1 Kezelőmező

A kezelőpanelen beállíthatja készülékének összes funkcióját, és információkat kaphat az üzemállapotról.



### 4.2 Kijelzések

A kijelzők a beállított értékeket és funkciókat mutatják.

Kijelzés	Név
1-9	Főzési fokozatok
H / h	Maradék hő
R	Forraló elektronika
8 8	Időzítés

### 4.3 Érintőmezők

Az érintőmezők érintésérzékeny felületek. Egy-egy funkció kiválasztásához koppintson a megfelelő mezőre.

Érintőmező	Név
①	Főkapcsoló
👉🔒	Törlési védelem
👉🔒	Gyerekzár
🕒	Zónabekapcsolás
○	Főzőhely-kiválasztás
1•2•3•...•9	Beállítási terület
🕒	Időzítés
A	Forraló elektronika

### Megjegyzések

- Tartsa szárazon a kezelőmezőt. A nedvesség befolyásolhatja a működést.
- Ne tegyen edényt a kijelzők és érintőpanelek közelébe. Az elektronika túlmelegedhet.

### 4.4 Főzőhelyek

Itt áttekintést talál a főzőhelyek különböző kapcsolóiról. A kapcsolók aktiválásakor a megfelelő kijelzők világítanak.

Ha bekapcsol egy főzőhelyet, akkor az az utoljára beállított méretben kapcsolódik be.

Főzőhely	Név	Hozzákapcsolás és kikapcsolás
○	Egykörös főzőhely	Válassza ki a főzőhelyet.
🕒	Kétkörös főzőhely	Válassza ki a főzőhelyet. Koppintson az 🕒 ikonra.
🕒	Sütőzóna	Válassza ki a főzőhelyet. Koppintson az 🕒 ikonra.

### Megjegyzések

- A főzőhely izzásképén a sötét részeknek technikai okuk van. Ezek nem befolyásolják a főzőhely működését.
- A főzőhely a hőmérsékletet a fűtés be- és kikapcsolásával szabályozza. A fűtés a legnagyobb teljesítményen is bekapcsolhat és kikapcsolhat.
- Többkörös főzőhelyeknél a főzőhelyek és a hozzákapcsolt területek fűtése különböző időpontban kapcsolhat be és ki.

Okok:

- Az érzékeny alkatrészek védve vannak a túlmelegedéstől.
- A készülék védve van az elektromos túlterheléstől.
- Jobb főzési eredmény érhető el.

## 4.5 Maradékhő-kijelző

A főzőfelület minden egyes főzőhelye egy kétfokozatú maradékhő-kijelzéssel rendelkezik. Amíg a maradékhő-kijelző világít, ne érintse meg a főzőhelyet.

Kijelzés	Jelentés
$H$	A főzőhely olyan forró, hogy kisebb élelmiszereket tarthat melegen vagy csokoládébevonatot olvaszthat.
$h$	A főzőhely forró.

# 5 A kezelés alapjai

## 5.1 A főzőhely be- és kikapcsolása

A főzőfelületet a főkapcsolóval lehet be- és kikapcsolni. Ha a kikapcsolást követő első 4 másodpercben újra bekapcsolja a főzőlapot, a főzőlap az addigi beállítással kezd el üzemelni.

## 5.2 A főzőfelület bekapcsolása

- ▶ Koppintson az ① ikonra.
- ✓ A ① szimbólum feletti fénycsík világít.
- ✓ A kezelőfelületek kijelzői és a 0 főzésifokozat-kijelzők világítanak.
- ✓ A főzőfelület üzemkész.

## 5.3 A főzőlap kikapcsolása

Ha a valamennyi főzőhely bizonyos ideig (10-60 másodperc) ki van kapcsolva, a főzőhely automatikusan kikapcsol.

- ▶ Koppintson az ① ikonra.
- ✓ Az ① feletti jelzőlámpa kialszik.
- ✓ A kijelzők kialszanak.
- ✓ Minden főzőhely ki van kapcsolva.
- ✓ A maradékhő-kijelzés mindaddig világít, amíg valamennyi főzőhely megfelelően ki nem hűlt.

## 5.4 A főzőhelyek beállítása

A főzőhely beállításához ki kell választani a főzőhelyet. A beállítási tartományban állítsa be a kívánt főzési fokozatokat.

### Főzési fokozat


1	legkisebb teljesítmény
9	legnagyobb teljesítmény
.	Mindegyik főzési fokozat rendelkezik egy közbelső fokozattal is, pl. 4, .

## 5.5 Főzési fokozat beállítása

**Követelmény:** A főzőlap be van kapcsolva.

1. Válasszon főzőhelyet az ○ használatával.
- ✓ Az 0 világít a főzési fokozat kijelzőjén. Az . világít a főzési fokozat kijelzője alatt.

2. Állítsa be a főzési fokozatot a beállítási területen.



## 5.6 A főzési fokozat módosítása

1. Válasszon főzőhelyet az ○ használatával.
2. Állítsa be a főzési fokozatot a beállítási területen.

## 5.7 Főzőhely kikapcsolása

1. Válasszon főzőhelyet az ○ használatával.
2. A beállítási tartományban állítsa be a 0-t.
- ✓ A főzőhely kikapcsolását követő kb. 10 másodperc múlva megjelenik a maradékhő-kijelzés.

**Megjegyzés:** Az utoljára beállított főzőhely aktivált marad. A főzőhelyet be tudja állítani anélkül, hogy újra ki kellene választani.

## 5.8 Beállítási javaslatok a főzéshez

Itt láthatók a különféle ételek és a hozzájuk tartozó főzési fokozatok.

A főzési idő az étel jellegétől, súlyától, vastagságától és minőségétől függően változik. A továbbfőzési fokozat a használt edénytől függ.

### Elkészítési javaslatok

- Forraláshoz használja a 9-es főzési fokozatot.
- A sűrűn folyós ételeket néhányszor keverje meg.
- Az erősen pirítandó élelmiszereket, vagy az olyanokat, amelyek a sütés kezdetén sok folyadékot eresztenek, legjobb kis adagokban sütni.
- Típek az energiatakarékos főzéshez. → Oldal 32

### Olvasztás

Étel	Továbbfőzési fokozat	Továbbfőzés időtartama perc-ben
Csokoládé, csokoládébevonat	1-1.	-
Vaj, méz, zselatin	1-2	-

**Melegítés vagy melegen tartás**

Egytálétel, pl. lencseleves	1-2	-
Tej <sup>1</sup>	1.-2.	-
Virslis vízben <sup>1</sup>	3-4	-

<sup>1</sup> Az ételt fedő nélkül készítse.

**Felolvasztás és melegítés**

Mélyhűtött spenót	2.-3.	10-20
Mélyhűtött pörkölt	2.-3.	20-30

**Puhára párolás vagy forralás**

Gombóc <sup>1, 2</sup>	4.-5.	20-30
Hal <sup>1, 2</sup>	4-5	10-15
Fehér szószok, pl. besamel-mártás	1-2	3-6
Felvert szószok, pl. Béarnaise-mártás vagy hollandimártás	3-4	8-12

<sup>1</sup> A vizet fedő alatt forralja fel.

<sup>2</sup> Az ételt fedő nélkül főzze tovább.

**Főzés, gőzölés vagy párolás**

Rizs kétszeres vízmennyiséggel	2-3	15-30
Tejberizs	1.-2.	35-45
Héjában főtt burgonya	4-5	25-30
Sós burgonya	4-5	15-25
Tésztafélék, metélt <sup>1, 2</sup>	6-7	6-10
Egytálétel, leves	3.-4.	15-60
Zöldség, friss	2.-3.	10-20
Zöldség, mélyhűtött	3.-4.	10-20
Kuktában készülő ételek	4-5	-

<sup>1</sup> A vizet fedő alatt forralja fel.

<sup>2</sup> Az ételt fedő nélkül főzze tovább.

**Párolás**

Göngyölt hús	4-5	50-60
Párolt sült	4-5	60-100
Pörkölt	2.-3.	50-60

**Sütés kevés olajban**

Az ételeket fedő nélkül süsse.

Hússzelet, natúr vagy panírozott	6-7	6-10
----------------------------------	-----	------

<sup>1</sup> Az ételt többször fordítsa meg.

Hússzelet, mélyhűtött	6-7	8-12
Karaj, natúr vagy panírozott <sup>1</sup>	6-7	8-12
Steak, 3 cm vastag	7-8	8-12
Fasírt, 3 cm vastag <sup>1</sup>	4.-5.	30-40
Hamburger, 2 cm vastag <sup>1</sup>	6-7	10-20
Szárnyas mellehúsa, 2 cm vastag <sup>1</sup>	5-6	10-20
Szárnyas mellehúsa, mélyhűtött <sup>1</sup>	5-6	10-30
Hal vagy halfilé, natúr	5-6	8-20
Hal vagy halfilé, panírozott	6-7	8-20
Hal vagy halfilé, panírozott és mélyhűtött, pl. halrudacsok	6-7	8-12
Királyrák, fűrészes garnélarák	7-8	4-10
Zöldség, friss gomba pirítása	7-8	10-20
Zöldség vagy hús csikokban, ázsiai módra	7.-8.	15-20
Serpenyőben készített ételek, mélyhűtött	6-7	6-10
Fánk	6-7	folyamatosan süsse
Omlett	3.-4.	folyamatosan süsse
Tükörtojás	5-6	3-6

<sup>1</sup> Az ételt többször fordítsa meg.

**Olajban való sütés**

Az élelmiszereket 150-200 grammos adagonként 1 - 2 l olajban süsse ki. Az ételeket fedő nélkül készítse.

Mélyhűtött termékek, pl. hasáburgonya vagy csirkefalatok	8-9	-
Kroket, mélyhűtött	7-8	-
Hús, pl. csirke	6-7	-
Hal, panírozva vagy sörtesztában	5-6	-
Zöldség vagy gomba, panírozva vagy sörtesztában	5-6	-
Tempura		
Aprósütemény, pl. fánk vagy berliner (töltött fánk), gyümölcs sörtesztában	4-5	-



## 6 Forraló elektronika

A forralóelektronika a főzőhelyet a legnagyobb teljesítménnyel fűti fel, majd visszakapcsol az Ön által választott továbbfűzési fokozatra.

A beállított továbbfűzési fokozattól függ, hogy mennyi idő alatt melegszik fel a főzőhely.

### 6.1 Forraló elektronika beállítása

A forraló elektronika a főzőhely bekapcsolása utáni első 30 másodpercben aktiválható.

1. Állítsa be a főzőhely kívánt továbbfűzési fokozatát.
2. Koppintson az  ikonra.
  - ✓ A forraló elektronika aktiválva van.
  - ✓ A kijelzőn felváltva villog az  és a továbbfűzési fokozat.

- ✓ Forralás után a kijelzőn már csak a továbbfőzési fokozat világít.

## 6.2 Beállítási javaslatok a főzőelektronikával történő főzéshez

A megadott értékek irányértékek. A kisebb mennyiségek a kisebb főzőhelyekre, a nagyobb mennyiségek a nagyobb főzőhelyekre vonatkoznak.

### Elkészítési utasítások

- A forraló-elektronika kevés vízzel történő főzést biztosít. A funkció nem használható olyan ételek elkészítéséhez, melyeket sok vízben kell főzni (pl. tészta).

- Zárja le az edényt egy fedővel.
- A sűrűn folyós ételeket néhányszor keverje meg.
- Adjon az ételhez nagy főzőhelyek esetén kb. 3 csésze, kis főzőhelyek esetén pedig kb. 2 csésze vizet

### Melegítés

Étel	Mennyiség	Főzési fokozat	Teljes főzési idő, percben
húsleves	500 ml - 1 l	A 7-8	4-7
Rántással készült leves	500 ml - 1 l	A 2-3	3-6
Tej <sup>1</sup>	200-400 ml	A 1-2	4-7

<sup>1</sup> Az ételt fedő nélkül készítse.

### Melegítés és melegen tartás

Egytálétel, pl. lencsefőzelék	400-800 g	A 1-2	-
-------------------------------	-----------	-------	---

### Kiolvasztás és melegítés

Spenót, mélyhűtött	300-600 g	A 2.-3.	10-20
Pörkölt, mélyhűtött	500 g - 1 kg	A 2.-3.	20-30

### Puhára párolás

Hal <sup>1, 2</sup>	300-600 g	A 4-5	20-25
---------------------	-----------	-------	-------

<sup>1</sup> A vizet fedő alatt forralja fel.

<sup>2</sup> Az ételt fedő nélkül főzze tovább.

### Főzés

Rizs kétszeres vízmennyiséggel	120-250 g	A 2-3	20-25
Héjában főtt burgonya 1-3 csésze vízzel	750 g - 1 kg	A 4-5	30-40
Sós burgonya 1-3 csésze vízzel	750 g - 1 kg	A 4-5	20-30
Zöldség 1-3 csésze vízzel	500 g - 1 kg	A 2.-3.	15-20
Mélyhűtött zöldség 1-3 csésze vízzel	500 g - 1 kg	A 4.-5.	15-20

### Párolás

Göngyölt hús	4 darab	A 4-5	50-60
Párolt sült	1 kg	A 4-5	80-100

### Hús sütése

Az ételeket fedő nélkül süsse.

Hússzelet, natúr vagy panírozott	1-2 darab	A 6-7	8-12
Karaj, natúr vagy panírozott <sup>1</sup>	1-2 darab	A 6-7	8-12
Steak, 3 cm vastag	1-2 darab	A 7-8	8-12
Hal vagy halfilé, panírozott	1-2 darab	A 6-7	8-12
Hal vagy halfilé, panírozott és mélyhűtött, pl. halrudacsok	200-300 g	A 6-7	8-12
Palacsinta	-	A 6-7	folyamatosan süssse



<sup>1</sup> Az ételt többször fordítsa meg.

## 7 Gyerekzár


A gyerekzárral megakadályozható, hogy a gyermekek bekapcsolják a főzőfelületet.

### 7.1 A gyermekzár bekapcsolása

**Követelmény:** A főzőfelület ki van kikapcsolva.

- ▶ Tartsa nyomva a  gombot kb. 4 másodpercig lenyomva.
- ✓ A  feletti jelzőlámpa 10 másodpercig világít.
- ✓ A főzőlap le van zárva.

### 7.2 A gyermekzár kikapcsolása

- ▶ Tartsa nyomva a  gombot kb. 4 másodpercig lenyomva.
- ✓ A zár kioldott.

### 7.3 Automatikus gyerekzár

Ezzel a funkcióval a gyerekzár automatikusan aktiválódik, ha a főzőfelület kikapcsol.

Az automatikus gyerekzárát az alapbeállításokban aktiválhatja. → *Oldal 39*

## 8 Időfunkciók




Készüléke különböző időfunkciókkal rendelkezik, amelyekkel egy időtartam vagy egy jelzőóra állítható be.


### 8.1 Időtartam



A kívánt főzőhelynél adja meg az időtartamot. A főzőhely az idő leteltét követően automatikusan kikapcsol. Legfeljebb 99 perces időtartamot állíthat be.

#### Időtartam beállítása




**Követelmény:** A főzőhely ki van választva és be van állítva.

1. Koppintson az  ikonra.
- ✓ A főzőhely  kijelzése világít. Az időzítéskijelzőn világít a .
2. A következő 10 másodpercben állítsa be a kívánt időtartamot a beállítási tartományban.



- ✓ Az időtartam lefut. Ha több főzőhelyhez is beállított időtartamot, mindig a kiválasztott főzőhelyhez tartozó időtartam jelenik meg.
- ✓ Amikor az időtartam lefutott, a főzőhely kikapcsol. Egy hangjelzés hallható, és a kijelzőn 10 másodpercig világít a . A  kijelzés erős fénnel világít.

#### Időtartam korrigálása vagy törlése

1. Válassza ki a főzőhelyet.
2. Koppintson az  ikonra.
- ✓ A  kijelzés világít.
3. A beállítási tartományban módosítsa az időtartamot, vagy állítsa -ra.

#### A tartós jelzés kikapcsolása

A jelzés manuálisan kikapcsolható.

- ▶ Koppintson egy kívánt szimbólumra.
- ✓ A kijelzők kialszanak és a hangjelzés elhallgat.

#### Automatikus időzítés

Ezzel a funkcióval előre kiválaszthatja az időtartamot az összes főzőhelyhez. Egy főzőhely minden egyes bekapcsolásakor lefut az előválasztott időtartam. A főzőhely az idő leteltét követően automatikusan kikapcsol.

Az automatikus időzítés az alapbeállításokban kapcsolható be. → *Oldal 39*

**Tipp:** Az automatikus időzítés minden főzőhelyre vonatkozik. Az egyes főzőhelyekhez tartozó időtartam csökkenthető vagy növelhető. → *Oldal 37*

## 8.2 Konyhai óra

Egy 99 percig terjedő időtáram adható meg, amely után egy hangjelzés hallható. A konyhai óra minden egyéb beállítástól függetlenül működik.

### A konyhai óra beállítása

1. A konyhai óra bekapcsolása.  
A konyhai óra 2-féle módon kapcsolható be.

Kiválasztott főzőhely esetén.	10 másodpercen belül koppintson kétszer a ☹ ikonra.
Nem kiválasztott főzőhely esetén.	Koppintson az ☹ ikonra.

- ✓ A ☹ kijelzés világít.
2. A következő 10 másodpercben állítsa be a kívánt időt a beállítási területen.

- ✓ Az idő lefut.
- ✓ Ha a beállított idő letelt, egy hangjelzés hallható. Az időzítéskijelzőn világít a . A konyhai óra ☹ kijelzője erős fényel világít. 10 másodperc elteltével a kijelző kikapcsol.

### Idő megjelenítése

- ▶ A ☹ szimbólummal válassza ki a konyhai órát.
- ✓ Az idő 10 másodpercre megjelenik.

### Az idő korrigálása

1. A ☹ szimbólummal válassza ki a konyhai órát.
2. Állítsa be a beállítási tartományban a kívánt időt.

### Az óra jelzésének kikapcsolása

A jelzés manuálisan kikapcsolható.

- ▶ Koppintson egy kívánt érintőmezőre.
- ✓ A kijelzés törlődik és a hangjelzés elhallgat.

## 9 Automatikus kikapcsolás

Ha egy főzőhely beállítását sokáig nem módosítja, elindul az automatikus lekapcsolás.

A főzőhely lekapcsolási ideje a beállított főzési fokozattól függ (1 és 10 órás időtartam között).

A főzőhely fűtése kikapcsolódik. A főzőhelykijelzőn felváltva villog az *FB* és a *H/h* maradékhő-kijelző.

### 9.1 A főzés folytatása automatikus lekapcsolás után

1. Koppintson egy kívánt érintőmezőre.
- ✓ A kijelző ekkor kialszik.
2. Állítsa be újra.

## 10 Törlési védelem

Ha letörli a kezelőfelületet, miközben a főzőfelület be van kapcsolva, a beállítások megváltozhatnak. Ennek elkerülése érdekében a főzőlap törlési védelem funkcióval rendelkezik.

A főkapcsolót a törlési védelem funkció nem érinti. A főzőlapot bármikor kikapcsolhatja.

### 10.1 A törlési védelem aktiválása

- ▶ Koppintson az ikonra.
- ✓ Egy hangjelzés hallható.
- ✓ A feletti jelzőlámpa világít.
- ✓ A kezelőfelület 30 másodpercig le van zárva.

## 11 Energiafogyasztás kijelzése

A funkcióval megjeleníthető a készülék be- és kikapcsolása közötti teljes energiafogyasztás.

A kikapcsolást követően 10 másodpercre megjelenik a fogyasztás kilowattóraban, pl. 1,08 kWh.

A kijelzés pontossága többek között a hálózati feszültség minőségétől függ.

A kijelzés az alapbeállításokban aktiválható.

→ *Oldal 39*

## 12 Alapbeállítások

Készülékének alapbeállításait a saját igényei szerint adhatja meg.

### 12.1 Az alapbeállítások áttekintése

Itt áttekintést kap az alapbeállításokról és a gyárilag előre beállított értékekről.

Kijelzés	Kiválasztás
$\epsilon$ $!$	Automatikus gyerekzár $\square$ – Kikapcsolva <sup>1</sup> $!$ – Bekapcsolva $\mathcal{Z}$ – Manuális és automatikus gyerekzár kikapcsolva.
$\epsilon$ $\mathcal{Z}$	Hangjelzés $\square$ – A nyugtázó jelzés és a hibás kezelés jelzése ki van kapcsolva. A főkapcsoló jele bekapcsolva marad. $!$ – Csak a hibás kezelés jelzése van bekapcsolva. $\mathcal{Z}$ – Csak a nyugtázó jelzés van bekapcsolva. $\mathcal{Z}$ – A nyugtázó jelzés és a hibás kezelés jelzése be van kapcsolva. <sup>1</sup>
$\epsilon$ $\mathcal{Z}$	Energiafogyasztás kijelzése A hálózati feszültséggel kapcsolatban érdeklődjön áramszolgáltatójánál. $\square$ – Fogyasztás kijelzése kikapcsolva. <sup>1</sup> $!$ – Fogyasztás kijelzése 230 V hálózati feszültség esetén. $\mathcal{Z}$ – Fogyasztás kijelzése 400 V hálózati feszültség esetén. $\mathcal{Z}$ – Fogyasztás kijelzése 220 V hálózati feszültség esetén. $\mathcal{Z}$ – Fogyasztás kijelzése 240 V hálózati feszültség esetén.
$\epsilon$ $\mathcal{Z}$	Automatikus időzítés $\square$ – Kikapcsolva. <sup>1</sup> $!-99$ – Időtartam, mely után a főzőhelyek kikapcsolnak.
$\epsilon$ $\mathcal{Z}$	Időzítés vége hangjelzés időtartama $!$ – 10 másodperc. <sup>1</sup> $\mathcal{Z}$ – 30 másodperc. $\mathcal{Z}$ – 1 perc.

<sup>1</sup> Gyári beállítás


Kijelzés	Kiválasztás
$\epsilon$ $!$	A fűtőtestek hozzákapcsolása $\square$ – Kikapcsolva $!$ – Bekapcsolva $\mathcal{Z}$ – Utolsó beállítás a főzőhely kikapcsolása előtt. <sup>1</sup>
$\epsilon$ $\mathcal{Z}$	A főzőhelyek kiválasztási ideje $\square$ – Korlátlan: Az utolsóként kiválasztott főzőhelyet bármikor beállíthatja anélkül, hogy újra kiválasztaná. <sup>1</sup> $!$ – Az utolsóként kiválasztott főzőhelyet a kiválasztást követő 10 másodpercben beállíthatja. Később a beállítás előtt újra ki kell választania a főzőhelyet.
$\epsilon$ $\square$	Visszaváltás a gyári beállításokra $\square$ – Kikapcsolva <sup>1</sup> $!$ – Bekapcsolva

<sup>1</sup> Gyári beállítás

### 12.2 Alapbeállítások módosítása

**Követelmény:** A főzőfelület ki van kikapcsolva.

- Kapcsolja be a főzőfelületet.
- A következő 10 másodpercben tartsa nyomva 4 másodpercig a  $\ominus$  ikont.



- ✓ A bal oldali kijelzőn felváltva villog  $\epsilon$  és  $!$ .
  - ✓ A jobb oldali kijelzőn  $\square$  világít.
- Koppintson az  $\ominus$  ikonra többször mindaddig, amíg a bal kijelzőn meg nem jelenik a kívánt kijelzés.
  - A beállítási tartományban állítsa be a kívánt értéket.
  - Tartsa nyomva a  $\ominus$  ikont 4 másodpercig.
- ✓ A beállítás aktiválódott.

**Tipp:** Az alapbeállításokból mentés nélkül történő kilépéshez kapcsolja ki a főzőlapot a  $\ominus$  gombbal. Kapcsolja be ismét a főzőlapot, majd állítsa be újra.

## 13 Tisztítás és ápolás

Annak érdekében, hogy készüléke hosszú ideig működépes maradjon, tisztítsa és ápolja gondosan.

### 13.1 Tisztítószer

Megfelelő tisztítószer és üvegkaparó az ügyfélszolgálaton, az online-shopban vagy a kereskedésekben érhető el.

#### FIGYELEM!

A nem megfelelő tisztítószer károsíthatja a készülék felületét.

- ▶ Soha ne használjon nem megfelelő tisztítószereket.

#### Alkalmatlan tisztítószer

- Higítatlan öblítőszer
- Mosogatógéphez használatos tisztítószer
- Súrolószer
- Aggresszív tisztítószer, mint például sütőtisztító spray vagy folttisztító
- Karcolást okozó szivacsot
- Magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógép

### 13.2 Üvegkerámia tisztítása

A főzőhelyet minden használat után tisztítsa meg, hogy a főzési maradék ne égjen oda.

**Megjegyzés:** Vegye figyelembe a nem megfelelő tisztítószerekre vonatkozó információkat. → *Oldal 40*

**Követelmény:** A főzőlap lehűlt.

1. Az erős szennyeződést üvegkaparóval távolítsa el.
2. Tisztítsa meg a főzőhelyet üvegkerámia-tisztítószerekkel.  
Ügyeljen a tisztítószer csomagolásán található tisztítási utasításokra.

**Tipp:** Üvegkerámiához készült speciális habbal jó tisztítási eredmények érhetők el.

### 13.3 Főzőfelület keretének tisztítása

Használat után tisztítsa meg a főzőfelület keretét, ha azony szennyeződés vagy foltok találhatók.

#### Megjegyzések

- Vegye figyelembe a nem megfelelő tisztítószerekre vonatkozó információkat. → *Oldal 40*
  - Ne használja az üvegkaparót.
1. A főzőfelület keretét meleg mosogatószeres vízzel és puha törlőkendővel tisztítsa.  
Az új szivacskenőket használat előtt alaposan mossa ki.
  2. Puha törlőruhával törölje szárazra.

## 14 Zavarok elhárítása

A készüléken fellépő kisebb zavarokat saját maga is elháríthatja. Tanulmányozza a zavarelhárításról szóló információkat, mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna. Ily módon elkerüli a felesleges költségeket.

#### FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ Ha a készülék meghibásodott, hívja a vevőszolgálatot.

#### FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, szakképzett személlyel kell kicseréltetni.

#### FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!

A főzőhely fűt, de a kijelző nem működik.

- ▶ Kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben.
- ▶ Hívja a vevőszolgálatot.

#### FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!

A főzőlap magától lekapcsol és utána már nem lehet kezelni. Később véletlenül bekapcsolhat.

- ▶ Kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben.
- ▶ Hívja a vevőszolgálatot.

### 14.1 Útmutatások a kijelzőn

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Nincs	Az áramellátás kimaradt. 1. Ellenőrizze a készülék háztartási biztosítékát. 2. Ellenőrizze más elektronikus készülékeknél, hogy nem áramkimaradásról van-e szó.
Minden kijelzés villog	A kezelőfelület nedves, vagy tárgyak találhatók rajta. ▶ Szárítsa meg a kezelőmezőt vagy távolítsa el a tárgyat.



Hiba	Ok és hibaelhárítás
<i>F2</i>	Hosszabb ideig, nagy teljesítménnyel használt több főzőhelyet. Az elektronika védelme érdekében a főzőhely kikapcsolt. <ol style="list-style-type: none"> <li>Várjon egy ideig.</li> <li>Koppintson egy kívánt érintőmezőre.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ha az üzenet már nem jelenik meg, az elektronika megfelelően lehűlt. Folytathatja a főzést.</li> </ul>
<i>F4</i>	Az <i>F2</i> lekapcsolta a főzőhelyet, de az elektronika tovább melegedett. Emiatt minden főzőhely kikapcsolt. <ol style="list-style-type: none"> <li>Várjon egy ideig.</li> <li>Koppintson egy kívánt érintőmezőre.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ha az üzenet már nem jelenik meg, az elektronika megfelelően lehűlt. Folytathatja a főzést.</li> </ul>
Az <i>F5</i> és a főzési fokozat felváltva villog. Egy hangjelzés hallható.	Forró edény a kezelőfelület közelében. Az elektronika túlmelegedhet. <ul style="list-style-type: none"> <li>Távolítsa el az edényt.</li> <li>A kijelzés rövid idő elteltevel eltűnik.</li> </ul>
<i>F5</i> és jelzőhang	Forró edény a kezelőfelület közelében. Az elektronika védelme érdekében a főzőhely kikapcsolt. <ol style="list-style-type: none"> <li>Távolítsa el az edényt.</li> <li>Várjon egy ideig.</li> <li>Koppintson egy kívánt érintőmezőre.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ha az üzenet már nem jelenik meg, az elektronika megfelelően lehűlt. Folytathatja a főzést.</li> </ul>
<i>F8</i>	A főzőhely túl sokáig üzemelt és automatikusan lekapcsolt. A főzőhelyet azonnal újra bekapcsolhatja.
<i>dE</i> és a főzőhelyek nem melegednek	Demó üzemmód aktiválva. <ol style="list-style-type: none"> <li>Válassza le a készüléket 30 másodpercre a hálózatról, ehhez kapcsolja le a biztosítékot a biztosítékszekrényben.</li> <li>Koppintson a következő 3 percben egy kívánt érintőmezőre.</li> </ol>
Egy "E" betűvel kezdődő üzenet jelenik meg a kijelzőn, pl. E0111.	Az elektronika hibát észlelt. <ol style="list-style-type: none"> <li>Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ha egyszeri zavarról volt szó, az üzenet eltűnik.</li> <li>Ha az üzenet újra megjelenik, hívja a vevőszolgálatot. A telefonhívás során adja meg a pontos hibaüzenetet. → "Vevőszolgálat", Oldal 42</li> </ul>

## 15 Ártalmatlanítás

Itt megtudhatja, hogyan ártalmatlanítsa megfelelő módon régi készülékét.

### 15.1 A régi készülék ártalmatlanítása

A környezetkímélő ártalmatlanításnak köszönhetően az értékes nyersanyagok újra felhasználhatók.

- ▶ Környezetkímélő módon ártalmatlanítsa a készüléket.

Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szakkereskedőnél, ill. a települési közigazgatásnál vagy önkormányzatnál tájékozódhat.



Ez a készülék az elhasznált villamosági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

## 16 Vevőszolgálat

Ha a használatban bármilyen kérdése van, ha nem tudja önállóan elhárítani a zavart a készüléken, vagy ha a készüléket meg kell javítani, forduljon vevőszolgálatunkhoz.

A megfelelő környezetbarát tervezésről szóló rendelet szerint a működés szempontjából releváns eredeti pótalkatrészeket készülékének az Európai Gazdasági Térségben való forgalomba hozatalától számítva legalább 10 évig beszerezheti vevőszolgálatunknál.

**Megjegyzés:** A vevőszolgálat tevékenysége a gyártói garanciális feltételek keretében ingyenes.

Az Ön országában érvényes garanciaidőről és garanciális feltételekről vevőszolgálatunktól, kereskedőjétől vagy weboldalunkról szerezhet részletes információkat. Ha a vevőszolgálathoz fordul, tartsa kéznél készüléke termékszámát (E-Nr.) és gyártási számát (FD).

A vevőszolgálat elérhetőségét megtalálja a vevőszolgálatok mellékelt jegyzékében vagy a weboldalunkon.

### 16.1 Termékszám (E-Nr.) és gyártási szám (FD)

A termékszámot (E-Nr.) és a gyártási számot (FD) a készülék típustábláján találja.

A típustáblát megtalálja:

- A készülék műszaki adatlapján.
- A főzőfelület alján.

Készüléke adatait és a vevőszolgálat telefonszámát gyorsan megtalálja, ha feljegyzi magának az adatokat.

# Cuprins

1	<b>Siguranța</b> .....	43
2	<b>Prevenirea prejudiciilor materiale</b> .....	44
3	<b>Protecția mediului și economisirea</b> .....	45
4	<b>Cunoașterea</b> .....	46
5	<b>Utilizarea de bază</b> .....	47
6	<b>Dispozitivul electronic de asistență a preparării</b> .....	49
7	<b>Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor</b> .....	50
8	<b>Funcții de timp</b> .....	50
9	<b>Deconectare automată</b> .....	51
10	<b>Protecție la ștergere</b> .....	52
11	<b>Afișaj pentru consumul de energie</b> .....	52
12	<b>Setările de bază</b> .....	52
13	<b>Curățare și îngrijire</b> .....	53
14	<b>Remediați defectiunile</b> .....	54
15	<b>Evacuarea ca deșeu</b> .....	55
16	<b>Serviciul clienți</b> .....	55



## 1 Siguranța

Respectați următoarele instrucțiuni de siguranță.

### 1.1 Instrucțiuni generale

- Citiți cu atenție acest manual.
- Păstrați manualul cu instrucțiuni, certificatul aparatului, precum și informațiile privind produsul în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportului.

### 1.2 Utilizarea conform destinației

Racordarea fără ștecher a aparatelor poate fi efectuată numai de către personal de specialitate autorizat. În cazul avariilor rezultate în urma unei conectări eronate, dreptul de garanție este anulat.

Utilizați acest aparat numai:

- pentru prepararea de alimente și băuturi.
- sub supraveghere. Supravegheați pentru scurt timp procesul de preparare pentru ca acesta să nu se întrerupă.

- în locuința proprie și în încăperi închise din mediul casnic.
- până la o înălțime de 2000 m deasupra nivelului mării.

Nu folosiți aparatul:

- cu temporizare externă sau cu o telecomandă separată. Acest lucru nu este valabil în cazul în care funcționarea cu aparatele înregistrate conform normei EN 50615 este oprită.

### 1.3 Limitare a cercului de utilizatori

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe numai dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea realizată de către utilizator nu trebuie făcută de copii, în afară de cazul în care ei au vârsta de 15 ani și mai mari și sunt supravegheați.

Copiii mai mici de 8 ani trebuie ținuți la distanță de aparat și de cablul de alimentare electrică al acestuia.

### 1.4 Utilizarea în siguranță

#### AVERTISMENT – Pericol de incendiu!

Fierberea nesupravegheată cu grăsimi sau ulei pe plită poate fi periculoasă și poate duce la izbucnirea unui incendiu.

- ▶ Nu lăsați niciodată nesupravegheate uleiurile și grăsimile încinse.
- ▶ În cazul izbucnirii unui incendiu, nu încercați niciodată să-l stingeți cu apă, ci deconectați aparatul, iar apoi acoperiți flăcările, de exemplu, cu un capac sau cu o pătură extingătoare.

Suprafața de gătit se înfierbântă puternic.

- ▶ Nu așezați niciodată obiecte inflamabile pe suprafața de gătit sau în apropierea acestora.
- ▶ Nu depozitați niciodată obiecte pe suprafața de gătit.

Aparatul se încinge.

- ▶ Nu păstrați niciodată obiecte inflamabile sau doze de spray în sertarele aflate direct sub plită.

Acoperitoarele pentru plită pot duce la survenirea unor accidente, de ex. din cauza supraîncălzirii, aprinderii sau a materialelor care se pot sparge.

- ▶ Nu folosiți niciun fel de acoperitoare pentru plită.

Alimentele se pot aprinde.

- ▶ Procesul de preparare trebuie să se desfășoare sub supraveghere. Procesele scurte de preparare trebuie supravegheate constant.

#### **⚠ AVERTISMENT – Pericol de arsuri!**

În timpul utilizării, aparatul și piesele care pot fi atinse se înfierbântă, mai ales rama plitei dacă aceasta există.

- ▶ Este recomandat să acționați cu precauție și să evitați atingerea elementelor de încălzire.
- ▶ Copiii cu vârsta de sub 8 ani trebuie să fie ținuți la distanță.

Grătarele amplasate pe plită pot provoca accidente.

- ▶ Nu așezați niciodată grătare pe plită.

Aparatul se încălzește în timpul funcționării.

- ▶ Înainte de curățare, lăsați aparatul să se răcească.

#### **⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!**

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ Dacă se deteriorează cablul de alimentare al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către o persoană calificată și instruită.

Un aparat deteriorat sau un cablu de alimentare de la rețea deteriorat este periculos.

- ▶ Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
- ▶ Dacă suprafața este ruptă, aparatul este deconectat pentru a se evita un posibil șoc electric. În acest caz, aparatul nu este deconectat de la comutatorul principal ci de la siguranța de la tabloul de siguranțe.
- ▶ Contactați unitatea de service abilitată.  
→ *Pagina 55*

Pătrunderea umidității în interiorul aparatului poate provoca electrocutarea.

- ▶ Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.

Izolația cablurilor aparatelor electrice se poate topi la atingerea pieselor fierbinți ale aparatului.

- ▶ Nu aduceți niciodată cablurile de racordare ale aparatelor electrice în contact cu piesele fierbinți ale aparatului.

#### **⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!**

Dacă există lichid între fundul oalei și ochiul de gătit, oalele pot sări brusc.

- ▶ Păstrați întotdeauna uscate ochiul de gătit și fundul oalei.

#### **⚠ AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!**

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

Copii pot aspira sau înghiți piesele mici și se pot asfixia.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea pieselor mici.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu piesele mici.

## 2 Prevenirea prejudiciilor materiale

### **ATENȚIE!**

Bazele abrazive ale oalelor și tigăilor zgârie placa vitroceramică.

- ▶ Verificarea veselei.

Gătirea cu vase goale poate deteriora vasele de gătit sau aparatul.

- ▶ Nu așezați niciodată oale fără conținut pe ochiurile de gătit încinse, nu este permisă gătirea cu vase goale.

Vasele de gătit amplasate greșit pot conduce la supraîncălzirea aparatului.

- ▶ Nu așezați niciodată tigăile sau oalele încinse pe elementele de comandă sau pe rama plitei.

În cazul în care pe plită cad obiecte dure și ascuțite, se pot produce deteriorări.

- ▶ Nu lăsați să cadă pe plită obiecte dure sau ascuțite. Materialele care nu sunt termorezistente se topesc pe ochiurile de gătit fierbinți.

- ▶ Nu folosiți folie de protecție pentru aragaz.
- ▶ Nu utilizați folie de aluminiu sau vase din material plastic.

## 2.1 Vedere de ansamblu cu defecțiunile cele mai frecvent întâlnite

Aici găsiți cele mai frecvent întâlnite defecțiuni și sfaturi cum să evitați apariția acestora.

Defecțiune	Cauză	Măsură
Pete	Preparate revărsate	Îndepărtați imediat preparatele revărsate cu un dispozitiv pentru curățarea sticlei.
Pete	Produse de curățare neadecvate	Utilizați produse de curățat adecvate pentru placa vitroceramică.
Zgârie-turi	Sare, zahăr sau nisip	Nu utilizați plita ca suprafață de lucru sau de depozitare.

Defecțiune	Cauză	Măsură
Zgârie-turi	Baze abrazive ale oalelor sau a tigăilor	Verificați vesela.
Decolorare	Produse de curățare neadecvate	Utilizați produse de curățat adecvate pentru placa vitroceramică.
Decolorare	Frecare cu bazele oalelor de ex. aluminiu	Ridicați oalele și tigăile când le mișcați.
Deformare concavă	Zahăr sau alimente cu conținut mare de zahăr	Îndepărtați imediat preparatele revărsate cu un dispozitiv pentru curățarea sticlei.

## 3 Protecția mediului și economisirea

### 3.1 Predarea la deșuri a ambalajului

Ambalajele sunt ecologice și reciclabile.

- ▶ Eliminați componentele separat, în funcție de tipul acestora.

### 3.2 Economisirea de energie

Respectând aceste instrucțiuni, consumul electric al aparatului dumneavoastră va fi și mai scăzut.

Alegeți zona de gătit corespunzătoare mărimii oalei. Poziționați centrul vasului de gătit.

Utilizați vase de gătit a căror diametru la bază corespunde cu diametrul zonei de gătit.

**Recomandare:** Producătorii de vase de gătit menționează în mod frecvent diametrul de sus al oalelor. Acesta este deseori mai mare decât diametrul bazei.

- Vasele de gătit necorespunzătoare sau cele care nu acoperă complet zonele de gătit consumă multă energie.

Acoperiți întotdeauna oalele cu un capac potrivit.

- Dacă gătiți într-un vas fără capac, aparatul va consuma mai multă energie.

Ridicați capacul cât mai rar posibil.

- Dacă ridicați capacul, se pierde multă energie.

Folosiți un capac de sticlă.

- Prin capacul de sticlă puteți vedea interiorul oalei fără să fie necesar să ridicați capacul.

Utilizați oale și tigăi cu fundul plat.

- Oalele care nu au fundul plat măresc consumul de energie.

Utilizați vase de gătit corespunzătoare cantității de alimente.

- Vasele de gătit voluminoase umplute cu o cantitate mică de alimente necesită mai multă energie pentru a se încălzi.

Preparați cu o cantitate mică de apă.

- Cu cât cantitatea de apă din vasul de gătit este mai mare, cu atât mai multă energie este necesară pentru încălzire.

Reveniți cât mai repede posibil la o treaptă de preparare inferioară.

- Prin alegerea unei trepte de preparare îndelungată prea înalte se va irosi energie.

Utilizați căldura remanentă a plitei. În cazul unor timpi de preparare mai îndelungați decoectați zona de gătitre cu 5-10 minute înainte de finalul duratei de preparare.


- Căldura reziduală neutilizată mărește consumul de energie.

## 4 Cunoașterea

Instrucțiunile de utilizare sunt valabile pentru diferite plite. Dimensiunilor plitelor se găsesc în prezentarea generală a tipurilor. → Pagina 2

### 4.1 Panou de comandă

Prin intermediul elementului de operare setați toate funcțiile aparatului dvs și primiți informații cu privire la stadiul de operare.



### 4.2 Afișaje

Pe afișaje apar valorile setate și funcțiile.

Afișaj	Denumire
1 - 9	Trepte de preparare termică
H / h	Căldură reziduală
A	Dispozitivul electronic de asistență a preparării
8 8	Temporizator

### 4.3 Panouri tactile

Câmpurile touch sunt suprafețe sensibile la atingere. Pentru a selecta o funcție atingeți câmpul aferent.

Panou tactil	Denumire
ⓘ	Înterupător principal
👤🔑	Protecție la ștergere
👤🔑	Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor
🎯	Conectarea zonelor
○	Selectarea ochiului de gătit
1-2-3...9	Domeniul de setări
🕒	Temporizator
A	Dispozitivul electronic de asistență a preparării

#### Observații

- Mențineți panoul de comandă mereu uscat. Umiditatea afectează funcționarea.

- Nu trageți nicio oală în apropierea afișajelor și a panourilor tactile. Sistemul electronic se poate supraîncălzi.

### 4.4 Zonele de gătit

Aici găsiți o prezentare generală a diferitelor conexiunilor ale zonelor de gătit.

Când activați conexiunile, afișajele corespunzătoare se aprind.

Când porniți un ochi de gătit, acesta pornește la ultima valoare setată.

Ochi de gătit	Nume	Conectarea și deconectarea
○	Zonă de gătit cu un circuit	Selectați zona de gătit.
🎯	Zonă de gătit cu două circuite	Selectați zona de gătit. Atingeți 🎯.
👤	Zona pentru cratițe	Selectați zona de gătit. Atingeți 🎯.

#### Observații

- Zonele întunecate din zona de incandescență a zonei de gătit apar din motive tehnice. Acestea nu influențează în niciun fel funcționarea ochiului de gătit.
- Temperatura zonei de gătit se reglează prin conectarea și deconectarea sistemului de încălzire. Sistemul de încălzire poate fi conectat și deconectat și la putere maximă.

- La ochiurile de gătit cu circuit multiplu, încălzirea ochiului de gătit și a zonelor conectate se poate conecta sau deconecta în diferite momente.

Motive:

- Componentele sensibile sunt protejate împotriva încălzirii excesive.
- Aparatul este protejat împotriva solicitării electrice excesive.
- Se obține un rezultat mai bun la gătire.

## 4.5 Indicator de căldură reziduală

Plita are un indicator de căldură reziduală cu două trepte pentru fiecare ochi de gătit. Nu atingeți ochiul de gătit atâta timp cât este aprins indicatorul de căldură reziduală.

Afișajul	Semnificație
H	Ochiul de gătit este atât de încins, încât puteți menține calde preparatele mici sau să topiți glazura de ciocolată.
h	Ochiul de gătit este încins.

## 5 Utilizarea de bază

### 5.1 Conectarea sau deconectarea plitei

Conectați și deconectați plita de la comutatorul principal.

Dacă după ce ați deconectat aparatul și în primele 4 secunde îl reconectați acesta va fi pus în funcțiune cu setările anterioare.

### 5.2 Conectați plita

- ▶ Atingeți ①.
- ✓ Bara luminoasă de deasupra ① se aprinde.
- ✓ Se aprind afișajele suprafețelor de comandă și afișajele treptelor de preparare termică ②.
- ✓ Plita este gata de funcționare.

### 5.3 Deconectați plita

Dacă toate ochiurile de gătit sunt deconectate pentru puțin timp (10-60 de secunde) plita se deconectează automat.

- ▶ Atingeți ①.
- ✓ Becul indicator de deasupra ① se stinge.
- ✓ Indicatoarele se sting.
- ✓ Toate ochiurile de gătit sunt deconectate.
- ✓ Indicatorul de căldură reziduală rămâne aprins până când ochiurile de gătit se răcesc suficient.

### 5.4 Setarea zonelor de gătit

Pentru a putea efectua setări la un ochi de gătit aceasta trebuie să fie în prealabil selectat.


În domeniul de setări setați treapta de preparare termică dorită.

Treapta de preparare	
1	putere minimă
9	putere maximă
.	Fiecare treaptă de preparare termică are o treaptă intermediară, de ex. 4. .

### 5.5 Setarea treptelor de preparare termică

**Cerință:** Plita este conectată.

- Cu ○ selectați ochiul de gătit.
  - ✓ Pe afișajul treptelor de preparare termică se aprinde ②. Sub afișajul treptelor de preparare termică se aprinde ..
- Setați o treaptă de preparare termică în domeniul de setări.



### 5.6 Modificarea treptelor de preparare termică

- Cu ○ selectați ochiul de gătit.
- Setați o treaptă de preparare termică în domeniul de setări.

### 5.7 Deconectarea zonei de gătit

- Cu ○ selectați ochiul de gătit.
- Selectați 0 în domeniul de setări.
- ✓ Dacă ați deconectat zona de gătit după aproximativ 10 secunde apare indicatorul de căldură reziduală.

**Notă:** Ultimul ochi de gătit reglat rămâne activat. Puteți regla ochiul de gătit fără să-l selectați din nou.

### 5.8 Recomandări de reglaj pentru gătit

Aici găsiți o prezentare generală a unor diverse preparate culinare cu treptele de preparare termică corespunzătoare.

Timpul de preparare variază în funcție de tipul, greutatea, grosimea și calitatea alimentelor. Treapta de preparare termică îndelungată depinde de vasul de gătit utilizat.

#### Recomandări privind prepararea

- ▶ Pentru înfierbântare folosiți treapta de preparare termică 9.

- Amestecați din când în când preparatele cu sosuri mai groase.
- Alimentele care se prăjesc la temperaturi mari sau din care iese mult lichid în timpul prăjirii, se prăjesc în mai multe porții mici.
- Recomandări pentru un mod de gătire cu economie de energie. → *Pagina 45*

### Topire

Preparatul	Treapta de preparare termică îndelungată	Durata de preparare termică îndelungată în minute
Ciocolată, glazură	1-1.	-
Unt, miere, gelatină	1-2	-

### Încălzire sau menținere la cald

Tocană, de exemplu, tocană de linte	1-2	-
Lapte <sup>1</sup>	1.-2.	-
Cărnăciori în apă <sup>1</sup>	3-4	-

<sup>1</sup> Gătiți preparatul într-un vas fără capac.

### Decongelare și încălzire

Spanac, congelat	2.-3.	10-20
Gulaș, congelat	2.-3.	20-30

### Poșare sau fierbere la foc mic

Găluște, perișoare <sup>1,2</sup>	4.-5.	20-30
Pește <sup>1,2</sup>	4-5	10-15
Sos alb, de exemplu, sos Béchamel	1-2	3-6
Sosuri bătute, de exemplu, sos Bernaise, sos Hollandaise	3-4	8-12

<sup>1</sup> Încălziți apa într-un vas acoperit cu capac și aduceți-o la temperatura de fierbere.

<sup>2</sup> Preparați termic lent preparatul într-un vas fără capac.

### Fierbere, gătire la aburi sau înăbușire

Orez cu cantitate dublă de apă	2-3	15-30
Orez cu lapte	1.-2.	35-45
Cartofi fierți în coajă	4-5	25-30
Cartofi natur	4-5	15-25
Paste făinoase, fidea <sup>1,2</sup>	6-7	6-10
Tocană, supă	3.-4.	15-60
Legume, proaspete	2.-3.	10-20
Legume, congelate	3.-4.	10-20
Mâncare în oala sub presiune	4-5	-

<sup>1</sup> Încălziți apa într-un vas acoperit cu capac și aduceți-o la temperatura de fierbere.

<sup>2</sup> Preparați termic lent preparatul într-un vas fără capac.

### Preparare înăbușită

Rulade	4-5	50-60
Friptură înăbușită	4-5	60-100
Gulaș	2.-3.	50-60

### Prăjire cu ulei puțin

Prăjirea preparatelor fără capac.

Șnițel, natur sau pane	6-7	6-10
Șnițel, congelat	6-7	8-12
Cotlete, natur sau pane <sup>1</sup>	6-7	8-12
Friptură, grosime de 3 cm	7-8	8-12
Chiftele, grosime 3 cm <sup>1</sup>	4.-5.	30-40
Hamburger grosime 2 cm <sup>1</sup>	6-7	10-20
Piept de pasăre, grosime 2 cm <sup>1</sup>	5-6	10-20
Piept de pasăre, congelat <sup>1</sup>	5-6	10-30
Pește sau file de pește, natur	5-6	8-20
Pește sau file de pește, pane	6-7	8-20
Pește sau file de pește, pane și congelat, de exemplu, crochete de pește	6-7	8-12
Langustine, creveți	7-8	4-10
Sotarea legumelor sau a ciupercilor proaspete	7-8	10-20
Legume sau carne tăiată în formă de fâșii, în stil asiatic	7.-8.	15-20
Preparate la tigaie, congelate	6-7	6-10
Clătite	6-7	continuu
Omletă	3.-4.	continuu
Ouă ochiuri	5-6	3-6

<sup>1</sup> Întoarceți de mai multe ori preparatul.

### Prăjire în baie de ulei

Prăjirea alimentelor pe porții à câte 150-200 g per porție în 1-2 l ulei. Preparați alimentele în vase fără capac.

Produce congelate, de exemplu, cartofi pai sau crochete de pui	8-9	-
Crochete, congelate	7-8	-
Carne, de exemplu, pui	6-7	-
Pește, pane sau în aluat cu bere	5-6	-
Legume sau ciuperci, pane sau în aluat cu bere	5-6	-
Tempura		
Produce mici de brutărie/patiserie, de exemplu, gogoși sau berlineze, fructe în aluat cu bere	4-5	-



## 6 Dispozitivul electronic de asistență a preparării

Dispozitivul electronic de asistență a preparării încălzește cu putere maximă zona de gătit și apoi comută singură pe treapta pentru prepararea termică îndelungată aleasă de dumneavoastră.


Timpul în care se încălzește zona de gătit depinde de treapta aleasă pentru prepararea termică îndelungată.

### 6.1 Setarea dispozitivului electronic de asistență a preparării

Dispozitivul electronic de asistență a preparării îl puteți activa în primele 30 de secunde după conectarea zonei de gătit.

1. Reglați treapta dorită de preparare termică îndelungată a zonei de gătit.

2. Atingeți .

- ✓ Dispozitivul electronic de asistență a preparării este activat.
- ✓ Pe afișaj se aprind intermitent  și alternativ treapta de preparare termică îndelungată.
- ✓ După începerea fierberii, pe afișaj rămâne aprinsă numai treapta de fierbere îndelungată.

### 6.2 Recomandări de reglaj pentru gătit cu dispozitivului electronic de asistență a preparării

Datele indicate reprezintă valori orientative. Cantitatea mai mică se referă la zonele de gătit mici, iar cantitatea mai mare se referă la zonele de gătit mari.

#### Indicații de preparare

- Dispozitivul electronic de asistență a preparării este conceput pentru o preparare cu puțină apă. Pentru alimentele care se prepară cu multă apă (de ex. paste) funcția nu este adecvată.

- Acoperiți oala cu un capac.
- Amestecați din când în când preparatele cu sosuri mai groase.
- Pentru zonele de gătit mari, adăugați preparatului maxim 3 cești de apă, iar pentru zonele de gătit mici, maxim 2 cești de apă.

#### Încălzire

Preparatul	Cantitatea	Treapta de preparare termică	Timpul total de preparare, în minute
Supă	500 ml - 1 l	A 7-8	4-7
Supe groase	500 ml - 1 l	A 2-3	3-6
Lapte <sup>1</sup>	200-400 ml	A 1-2	4-7

<sup>1</sup> Gătiți preparatul într-un vas fără capac.

#### Încălzire și menținere la cald

Tocană, de ex. tocană de linte	400-800 g	A 1-2	-
--------------------------------	-----------	-------	---

#### Decongelare și încălzire

Spanac, congelat	300-600 g	A 2-3.	10-20
Gulaș, congelat	500 g-1 kg	A 2-3.	20-30

#### Poșare

Pește <sup>1, 2</sup>	300-600 g	A 4-5	20-25
-----------------------	-----------	-------	-------

<sup>1</sup> Încălziți apa într-un vas acoperit cu capac și aduceți-o la temperatura de fierbere.

<sup>2</sup> Preparați termic lent preparatul într-un vas fără capac.

#### Fierbere

Orez cu cantitate dublă de apă	120-250 g	A 2-3	20-25
Cartofi fierți în coajă cu 1-3 cești de apă	750 g - 1 kg	A 4-5	30-40

Cartofi natur cu 1-3 cești de apă	750 g - 1 kg	A 4-5	20-30
Legume cu 1-3 cești de apă	500 g - 1 kg	A 2.-3.	15-20
Legume congelate, cu 1-3 cești de apă	500 g - 1 kg	A 4.-5.	15-20

### Preparare înăbușită

Rulade	4 bucăți	A 4-5	50-60
Friptură înăbușită	1 kg	A 4-5	80-100

### Prăjire

Prăjirea preparatelor fără capac.

Șnițel, natur sau pane	1-2 bucăți	A 6-7	8-12
Cotlet, natur sau pane <sup>1</sup>	1-2 bucăți	A 6-7	8-12
Friptură, 3 cm grosime	1-2 bucăți	A 7-8	8-12
Pește sau file de pește, pane	1-2 bucăți	A 6-7	8-12
Pește sau file de pește pane și congelat, de ex., crochete de pește	200-300 g	A 6-7	8-12
Clătite	-	A 6-7	prăjire continuă



<sup>1</sup> Întoarceți de mai multe ori preparatul.

## 7 Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor


Cu ajutorul sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor, împiedicați conectarea plitei de către copii.

### 7.1 Activarea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor

**Cerință:** Plita este deconectată.

- ▶ Mențineți apăsat  timp de cca. 4 secunde.
- ✓ Becul indicator de deasupra simbolului  se aprinde timp de 10 secunde.
- ✓ Plita este blocată.

### 7.2 Dezactivarea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor

- ▶ Mențineți apăsat  timp de cca. 4 secunde.
- ✓ Plita este deblocată.

### 7.3 Sistemul automat de siguranță împotriva accesului copiilor

Cu această funcție, sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor este pornit automat atunci când deconectați plita.

Sistemul automat de siguranță împotriva accesului copiilor poate fi activat în setările de bază. → Pagina 52

## 8 Funcții de timp

Aparatul dumneavoastră dispune de diferite funcții de timp cu ajutorul cărora puteți seta durata sau un ceas de bucătărie cu alarmă.

### 8.1 Durata de preparare



Introduceți durata de preparare pentru poziția de fierbere dorită. Zona de gătit se deconectează automat după expirarea duratei de preparare reglate.

Puteți regla o durată de preparare de până la 99 de minute.


### Reglarea duratei de preparare

**Cerință:** Ochiul de gătit este selectat și reglat.

1. Atingeți .

- ✓ Se aprinde afișajul  ochiului de gătit. La indicatorul temporizatorului se aprinde .

2. În următoarele 10 secunde reglați durata de preparare dorită în domeniul de setări.



- ✓ Durata este cronometrată. Dacă ați reglat câte o durată de preparare pentru mai multe ochiuri de gătit, va fi afișată întotdeauna durata de preparare pentru ochiul de gătit selectat.
- ✓ La expirarea duratei de preparare, ochiul de gătit se deconectează. Se emite un semnal și pe afișaj se aprinde **00** timp de 10 secunde. Afișajul **I→I** luminează cu intensitate.

### Corectarea sau ștergerea duratei de preparare

1. Selectați zona de gătit.
2. Atingeți **⊖**.
- ✓ Afișajul **I→I** luminează cu intensitate.
3. În domeniul de setare modificați durata de preparare sau setați pe **00**.

### Deconectarea semnalului sonor continuu

Puteți anula manual semnalul sonor.

- ▶ Atingeți un simbol oarecare.
- ✓ Afișajele se sting, iar semnalul sonor se dezactivează.

### Temporizatorul automat

Cu această funcție puteți să preselecți o durată de preparare pentru toate ochiurile de gătit. După fiecare activare a unui ochi de gătit, va începe cronometrarea duratei de preparare preselectate. Ochiul de gătit se dezactivează automat după expirarea duratei de preparare reglate.

Temporizatorul automat se activează în setările de bază. → *Pagina 52*

**Recomandare:** Temporizatorul automat este valabil pentru toate ochiurile de gătit. Puteți să reduceți sau să anulați durata de preparare pentru fiecare ochi de gătit în parte. → *Pagina 50*

## 8.2 Ceas de bucătărie cu alarmă

Puteți seta un timp de până la 99 minute, după expirarea timpului setat se emite un semnal acustic. Ceasul cu alarmă de bucătărie este independent de toate celelalte setări.

### Setarea ceasului cu alarmă de bucătărie

1. Pornirea ceasului de bucătărie.  
Puteți porni ceasul de bucătărie în 2 moduri diferite.

Atunci când este selectat ochiul de gătit.	Atingeți de două ori <b>⊖</b> în timp de 10 secunde.
Atunci când nu este selectată zona de gătit.	Atingeți <b>⊖</b> .

- ✓ Se aprinde afișajul **⏰**.
- 2. În următoarele 10 secunde reglați timpul dorit în zona de setări.
- ✓ Începe cronometrarea timpului.
- ✓ Când timpul a expirat, se emite un semnal sonor. Pe afișajul temporizatorului apare **00**. Afișajul **⏰** pentru ceasul de bucătărie cu alarmă se aprinde intens. Afișajul se stinge după 10 secunde.

### Afișarea timpului

- ▶ Selectați ceasul de bucătărie cu alarmă cu **⊖**.
- ✓ Timpul va fi afișat timp de 10 secunde.

### Corectarea timpului

1. Selectați ceasul de bucătărie cu alarmă cu **⊖**.
2. În domeniul de setare, setați timpul dorit.

### Deconectare semnalului sonor la alarma ceasului

Puteți anula manual semnalul sonor.

- ▶ Atingeți un câmp tactil oarecare.
- ✓ Afișajul se stinge, iar semnalul sonor încetează.

## 9 Deconectare automată

Dacă nu modificați un timp îndelungat nicio setare a ochiului de gătit, devine activă deconectarea automată. Momentul deconectării ochiului de gătit se orientează în funcție de treapta de preparare setată (de la 1 până la 10 ore).

Încălzirea ochiului de gătit se deconectează. Pe afișajul ochiurilor de gătit se aprind intermitent, alternativ **F B** și indicatorul de căldură reziduală **H/h**.

### 9.1 Continuarea gătirii după deconectarea automată



1. Atingeți un câmp tactil oarecare.
- ✓ Indicatorul se stinge.
2. Resetare.

## 10 Protecție la ștergere

Dacă ștergeți panoul de comandă în timp ce plita este conectată, pot fi modificate setările. Pentru a evita acest lucru, plita dispune de o funcție de protecție la ștergere.

Întrerupătorul principal nu este influențat de funcția de protecție la ștergere. Puteți deconecta plita oricând.

### 10.1 Activarea protecției la ștergere

- ▶ Atingeți .
- ✓ Se emite un semnal sonor.
- ✓ Becul indicator  se aprinde.
- ✓ Panoul de comandă este blocat timp de 30 de secunde.

## 11 Afișaj pentru consumul de energie

Această funcție afișează consumul total de energie de la conectarea și până la deconectarea plitei.

După deconectare, consumul va fi afișat pentru 10 secunde în kilowați-oră, de ex. 1,08 kWh.

Exactitatea afișajului depinde printre altele de calitatea tensiunii de la rețeaua de curent electric.

Afișajul poate fi activat în setările de bază.













→ Pagina 52

## 12 Setările de bază













Puteți regla setările de bază ale aparatului după cum este necesar.

### 12.1 Prezentarea generală privind setările de bază

Aici găsiți o privire de ansamblu asupra setărilor de bază și a setărilor presetate din fabricație.

Afișaj	Opțiuni
c 1	Sistemul automat de siguranță împotriva accesului copiilor  – Deconectat <sup>1</sup>  – Conectat  – Sistemul manual și automat de protecție împotriva accesului copiilor este deconectat.
c 2	Semnal sonor  – Semnalul de confirmare și semnalul de operare greșită sunt deconectate. Semnalul sonor pentru întrerupătorul principal rămâne conectat.  – Numai semnalul de eroare de operare este conectat.  – Numai semnalul de confirmare este activat.  – Sunt activate semnalul sonor de confirmare și semnalul de operare greșită. <sup>1</sup>
c 3	Afișaj pentru consumul de energie Cereți informații despre tensiunea de rețea de la furnizorul dumneavoastră de energie electrică.  – Afișajul de consum este deconectat. <sup>1</sup>  – Afișajul de consum la tensiunea de rețea de 230 V.  – Afișajul de consum la tensiunea de rețea de 400 V.  – Afișajul de consum la tensiunea de rețea de 220 V.  – Afișajul de consum la tensiunea de rețea de 240 V.

<sup>1</sup> Setare din fabrică


Afișaj	Opțiuni
c 5	Temporizatorul automat  – Deconectat. <sup>1</sup>  – Durata de timp după care se dezactivează zonele de gătit.
c 6	Durata semnalului sonor de final al temporizatorului  – 10 secunde. <sup>1</sup>  – 30 secunde.  – 1 minut.
c 7	Conectarea rezistențelor  – Deconectat  – Conectat  – Ultima setare înainte de deconectarea zonei de gătit. <sup>1</sup>
c 9	Timpul de selectare a zonelor de gătit  – Nelimitat: puteți seta întotdeauna ultima zonă de gătit selectată, fără să selectați din nou. <sup>1</sup>  – Puteți efectua setări la ultima zonă de gătit selectată în primele 10 secunde de la selectare. După care trebuie să selectați din nou zona de gătit înainte de a efectua noi setări.
c 0	Resetarea la setarea din fabrică  – Deconectat <sup>1</sup>  – Conectat


<sup>1</sup> Setare din fabrică




### 12.2 Modificarea setării de bază



**Cerință:** Plita este deconectată.


1. Conectați plita.

2. În următoarele 10 secunde, mențineți apăsat  timp de 4 secunde.



- ✓ Pe display-ul din stânga se aprind intermitent alternativ  și .
- ✓ Pe display-ul din dreapta luminează .

3. Atingeți în mod repetat  până când pe display-ul din stânga apare afișajul dorit.
4. Setează valoarea dorită în domeniul de setări.
5. Mențineți apăsat  timp de 4 secunde.
- ✓ Setarea este activată.

**Recomandare:** Pentru părăsirea setărilor de bază fără a le memora, deconectați plita cu . Reconectați plita și setați din nou.

## 13 Curățare și îngrijire

Pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului pentru o perioadă îndelungată de timp, curățați-l și îngrijiți-l cu atenție.

### 13.1 Produse de curățare

Produsele de curățare corespunzătoare și dispozitivul pentru curățarea sticlei pot fi achiziționate de la unitățile de service, din magazinul online sau din comerț.

#### ATENȚIE!

Produsele de curățare inadecvate pot deteriora suprafața aparatului.

- ▶ Nu folosiți niciodată produse de curățare inadecvate.

#### Produse de curățare neadecvate

- Detergent de vase nediluat
- Soluție de curățat pentru mașina de spălat vase
- Produse de curățare abrazive
- Produse de curățare agresive, de ex. spray-uri pentru cuptoare sau agenți de îndepărtare a petelor
- Bureți care zgârie
- Aparare de curățat cu jet sub presiune și cu jet de abur

### 13.2 Curățarea plăcii vitroceramice

Curățați plita după fiecare utilizare pentru ca resturile de la gătit să nu se ardă.

**Notă:** Respectați informațiile privind produsele de curățare neadecvate. → *Pagina 53*

**Cerință:** Plita s-a răcit.

1. Îndepărtați depunerile persistente de murdărie cu ajutorul unei raclete pentru geamuri.
2. Curățați plita cu un agent de curățare pentru suprafețe vitroceramice. Acordați atenție indicațiilor de curățare de pe ambalajul agentului de curățare.

**Recomandare:** Pentru rezultate de curățare optime, utilizați un burete special pentru suprafețe vitroceramice.

### 13.3 Curățarea ramei plitei

Curățați rama plitei după utilizare, dacă s-a murdărit sau pătat.

#### Observații

- Respectați informațiile privind produsele de curățare neadecvate. → *Pagina 53*
  - Nu folosiți dispozitivul pentru curățarea sticlei.
1. Curățați rama plitei cu o lavetă moale înmuiată în soluție de apă caldă și detergent de vase. Spălați bine lavetele noi din burete înainte de utilizare.
  2. Ștergeți ulterior cu o lavetă moale.

## 14 Remediați defecțiunile

Defecțiunile minore pot fi remediate chiar de dumneavoastră. Înainte de a contacta unitatea de service, consultați informațiile privind remedierea defecțiunilor. Astfel evitați cheltuielile inutile.

### **⚠️ AVERTISMENT – Pericol de rănire!**

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are dreptul de a executa reparații ale aparatului.
- ▶ Dacă aparatul este defect, înștiințați unitatea de service abilitată.

### **⚠️ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!**

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ Dacă se deteriorează cablul de alimentare al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către o persoană calificată și instruită.

### **⚠️ AVERTISMENT – Pericol de arsuri!**

Poziția de fierbere încălzește, însă indicatorul nu funcționează.

- ▶ Deconectați siguranța din tabloul de siguranțe.
- ▶ Contactați unitatea de service abilitată.

### **⚠️ AVERTISMENT – Pericol de incendiu!**

Plita se deconectează automat și nu mai poate fi acționată. Aceasta se poate reconecta accidental mai târziu.

- ▶ Deconectați siguranța din tabloul de siguranțe.
- ▶ Contactați unitatea de service abilitată.

### 14.1 Indicații pe display

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Niciuna	Alimentarea cu curent electric a fost întreruptă. 1. Verificați siguranța aparatului la tablou. 2. Verificați cu ajutorul altor aparate electronice dacă s-a produs o pană de curent.
Toate afișajele se aprind intermitent	Panoul de comandă este ud sau pe acesta sunt așezate obiecte. ▶ Uscați panoul de comandă sau îndepărtați obiectul.
<i>F2</i>	Pe mai multe zone de gătit s-a gătit un timp mai lung, la o putere mare. Pentru protecția sistemului electronic, zona de gătit a fost deconectată. 1. Așteptați un timp. 2. Atingeți un câmp tactil oarecare. ✓ Dacă mesajul nu mai apare sistemul electronic s-a răcit suficient. Puteți continua procesul de preparare.
<i>F4</i>	În ciuda deconectării prin <i>F2</i> , sistemul electronic a continuat să se încălzească. Din acest motiv au fost deconectate toate zonele de gătit. 1. Așteptați un timp. 2. Atingeți un câmp tactil oarecare. ✓ Dacă mesajul nu mai apare sistemul electronic s-a răcit suficient. Puteți continua procesul de preparare.
<i>F5</i> și treapta de preparare termică se aprind intermitent și alternativ. Se emite un semnal sonor.	Oală fierbinte în zona panoului de comandă. Sistemul electronic riscă să se supraîncălzească. ▶ Îndepărtați oala. ✓ Afișajul se stinge la scurt timp după aceea.
<i>F5</i> și semnalul sonor	Oală fierbinte în zona panoului de comandă. Pentru protejarea sistemului electronic, zona de preparare a fost deconectată. 1. Îndepărtați oala. 2. Așteptați un timp. 3. Atingeți un câmp tactil oarecare. ✓ Dacă mesajul nu mai apare sistemul electronic s-a răcit suficient. Puteți continua procesul de preparare.
<i>F8</i>	Zona de gătit a funcționat un timp prea îndelungat și s-a deconectat automat. Puteți reconecta plita imediat.
<i>dE</i> și zonele de gătit nu încălzesc	Este activat modul Demo. 1. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare electrică timp de 30 de secunde prin decuplarea siguranței de la tabloul electric. 2. Atingeți în următoarele 3 minute un câmp tactil oarecare.

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Pe display apare mesaj cu "E", de ex. E0111.	<p>Sistemul electronic a identificat o eroare.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opriti și apoi reporniți aparatul. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dacă eroarea a fost remediată prin acest procedeu, mesajul dispare.</li> </ul> </li> <li>2. Dacă anunțul apare din nou, contactați unitatea de service pentru clienți. În acest caz, specificați cu exactitate mesajul de eroare. → "Serviciul clienți", Pagina 55</li> </ol>

## 15 Evacuarea ca deșeu

Aflați aici cum eliminați aparatele uzate corect ca și deșeu.

### 15.1 Predarea aparatului vechi

Datorită reciclării ecologice se pot refolosi materii prime valoroase.

- ▶ Eliminați în mod ecologic aparatul. Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de specialitate, dar și de la primăria sau administrația locală.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

## 16 Serviciul clienți

În cazul în care aveți întrebări privind utilizarea, s-a produs o defecțiune la aparat pe care nu o puteți remedia pe cont propriu sau este necesară repararea aparatului, adresați-vă unității noastre de service.

Piese de schimb originale, relevante pentru siguranță, conform Regulamentului corespunzător referitor la designul ecologic se procură de la unitatea noastră de service abilitată, pentru o durată de minim 10 ani de la punerea în circulație în interiorul Spațiului Economic European.

**Notă:** Reparațiile efectuate de personalul din cadrul unității de service abilitate în cadrul perioadei de garanție acordate de producător, în condițiile impuse de acesta, sunt gratuite.

Pentru informații detaliate despre perioada și condițiile de garanție din țara dumneavoastră, adresați-vă serviciului de asistență pentru clienți, distribuitorului local sau accesați site-ul nostru web.

Dacă apelați la Serviciul pentru clienți, trebuie să menționați numărul de identificare a produsului (E-Nr.) și numărul de fabricație (FD) al aparatului dumneavoastră.

Datele de contact ale serviciului pentru clienți le găsiți în lista atașată a unităților de service pentru clienți sau pe pagina noastră de internet.

### 16.1 Numărul de produs (Nr. E) și numărul de fabricație (FD)

Numărul produsului (Nr. E) și numărul de fabricație (FD) se găsesc pe plăcuța de tip a aparatului.

Plăcuța de fabricație se află:

- pe certificatul aparatului.
- pe partea inferioară a plitei.

Pentru găsi rapid și ușor datele aparatului dvs. și numărul de telefon al serviciului pentru clienți le puteți nota undeva să le aveți la îndemână.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001598536** (011006)

pl, ru, hu, ro